

# DIGITAL VIDEO RECORDER

Manual do Usuário

Leia atentamente esta instrução antes de operar a unidade e guarde-a para referência futura.

- Leia atentamente este manual do usuário para garantir que você possa usar o dispositivo corretamente e com segurança.
- Pode haver vários locais tecnicamente incorretos ou erros de impressão neste manual. As atualizações serão adicionadas à nova versão deste manual. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Este dispositivo deve ser operado somente com o tipo de fonte de energia indicado na tag de marcação. A tensão da energia deve ser verificada antes de usar o mesmo. Remova os cabos da fonte de de alimentação se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo.
- Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, como radiadores, gravações de calor, fogões ou outros dispositivos que produzem calor.
- Não instale este dispositivo perto da água. Limpe apenas com um seco pano.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação e assegure uma ventilação adequada ao redor da máquina.
- Não desligue o dispositivo na condição de gravação normal.
- Esta máquina é apenas para uso interno. Não exponha a máquina à chuva ou a ambientes úmidos. No caso de qualquer sólido ou líquido entrar no gabinete da máquina, desligue o dispositivo imediatamente e verifique-o com um técnico qualificado.
- Não tente reparar o dispositivo sozinho sem ajuda técnica ou aprovação.
- Quando este produto estiver em uso, estarão envolvidos conteúdos relevantes da Microsoft, Apple e Google. As imagens e capturas de tela deste manual são usadas apenas para explicar o uso de nosso produto. As propriedades de marcas registradas, logotipos e outras propriedades intelectuais relacionadas à Microsoft, Apple e Google pertencem às empresas mencionadas acima.
- Este manual é adequado para muitos modelos. Todos os exemplos e imagens usados no manual são de um dos modelos para o propósito de referência.

# Índice

Cont	Conteúdoi			
1	Introdução	1		
	1.1 Resumo	1		
	1.2 Recursos	1		
	1.3 Descrições do Painel Frontal	.4		
	1.4 Descrições do Painel Traseiro	. 5		
	1.5 Conexões	. 7		
2	Guia de Operação	10		
	2.1 Inicialização e Desligamento	10		
	2.1.1 Inicialização	10		
	2.1.2 Desligamento	10		
	2.2 Dispositivo de controle Remoto	12		
	24 Instrução de Entrada de Texto	12		
	2.5 Operação de Botão Comum	13		
z	Assistanta & Interface Drincipal	11		
3	Assistente de inicialização	14 1/		
	3.2 Interface Principal	18		
	3.21 Introdução à Interface Principal	18		
	3.2.2 Painel de Configuração	20		
	3.2.3 Funções principais	22		
4	Gerenciamento de Câmera	24		
	4.1 Sinal da Câmera	24		
	4.2 Adicionar / Editar Câmera	24		
	4.2.1 Adicionar câmera	24		
	4.2.2 Editar câmera	26		
	4.3 Planejamento de IP	26		
5	Introdução a Pré-Visualização ao Vivo	28		
	5.1 Introdução à interface de pré-visualização	28		
	5.2 Modo de pré-visualização	29		
	5.2.1 Pré-visualizar pelo modo de exibição	29		
	5.2.2 Visualização rápida de sequência	30		
	5.2.3 Visualização do Esquema em Sequência	31		
	5.2.4 Visualização local	32		
	5.3 Configurações de POS	33		
	5.4 Configuração da imagem de pré-visualização	35		
	5.4.1 Configurações de OSD	35		
	5.4.2 Configurações de imagem	36		
	5.4.3 Configurações de máscara	36		
	5.4.4 Configurações de marca d'água	37		
	5.4.5 Ajuste de Imagem	58		
6	PTZ	10		

	6.1 Introdução à interface de controle PTZ	
	44	
	6.3 Configuração de cruzeiro	45
	6.4 Configuração do protocolo PTZ	46
7	Gerenciamento de Gravação & Disco	47
	7.1 Registrar configuração	47
	7.1.1 Configuração de modo	47
	7.1.2 Configuração avançada	49
	7.2 Configuração de Parâmetros de Codificação	49
	7.3 Configuração de programação	
	7.3.1 Adicionar programação	
	7.3.2 Configuração de programação de gravação	
	7.4 Modo de Gravação	
	7.4.1 Gravação Manual	53
	7.4.2 Gravação Temporizada	
	7.4.3 Gravação Baseada no Movimento	
	7.4.4 Gravação Baseada no Sensor	53
	745 Gravação de Inteligência	54
	75 Gerenciamento de disco	54
	7.5.1 Configuração do Modo de Armazenamento	54
	7.5.2 Exibir Informação de disco e S.M.A.R.T.	55
0		гс
8	Reprodução e Backup	
	8.1 Reprodução Instantanea	
	8.2 Introdução da Interiace de Reprodução	
	8.3 Reprodução Inteligente	
	8.4 Gravar pesquisa, reprodução e backup	ای دی
	8.4.1 Pesquisa, reprodução e backup por imagem fatiada	
	8.4.2 Pesquisa intelligente	64
	8.4.3 Pesquisa, reprodução e backup por tempo	
	8.4.4 Pesquisa, Reprodução e Backup por Evento	
	8.4.5 Pesquisa e Reprodução por Tag	
	8.4.6 Gerenciamento de Imagens	
	8.4.7 Visualizar o status do backup	67
9	Gerenciamento de Alarme	68
	9.1 Alarme do sensor	68
	9.2 Alarme de movimento	69
	9.2.1 Configuração de movimento	
	9.2.2 Configuração de manipulação de alarmes de movimento	70
	9.3 Alarme de Inteligência	70
	9.3.1 Detecção de objetos	70
	9.3.2 Exceção	72
	9.3.3 Cruzamento de Linhas	73
	9.3.4 Detecção de intrusão	74
	9.4 Alarme de exceção	76
	9.4.1 Configurações off-line do IPC	76
	9.4.2 Configurações de perda de vídeo	76
	9.4.3 Configurações de tratamento de exceção	76
	9.5 Notificação de evento de alarme	77
	9.5.1 Alarme de saída	77
	9.5.2 E-mail	77

		9.5.3 Exibição	. 78
		9.5.4 Campainha	78
		9.5.5 Mensagem na tela	.78
	9.6 /	Alarme Manual	.79
	9.7 I	Exibição do status do alarme	.79
10	Gere	enciamento de Conta e Permissão	81
	10.1	Gerenciamento de Contas	81
		10.1.1 Adicionar usuário	81
		10.1.2 Editar usuário	82
	10.2	Login e Logout do usuário	84
	10.3	Gerenciamento de permissões	84
		10.3.1 Adicionar grupo de permissões	.84
		10.3.2 Editar grupo de permissões	.85
	10.4	Lista preto e branco	.85
	10.5	Pré-visualizar no logout	.86
	10.6	Visualizar Usuários Online	.86
11	Gere	enciamento de Dispositivo	.87
	11.1	Configuração de Rede	87
		11.1.1 Configuração TCP / IP	87
		11.1.2 Configuração de Porta	. 87
		11.1.3 Configuração PPPoE	.88
		11.1.4 Configuração DDNS	.88
		11.1.5 Configuração de e-mail	91
		11.1.6 Configuração UPnP	.93
		11.1.7 Configuração NAT	.93
		11.1.8 Configuração FTP	.93
		11.1.9 Acesso à plataforma	.94
		11.1.10 SNMP	.94
		11.1.11 Exibir o status da rede	.95
	11.2	Configuração Básica	95
		11.2.1 Configuração Comum	.95
		11.2.2 Configuração de data e hora	.96
	11.3	Padrão de Fábrica	.97
	11.4	Atualização de software do dispositivo	.97
	11.5	Backup e Restauração	.98
	11.6	Reiniciar Automaticamente	.98
	11.7	Exibir log	.99
	11.8	Exibir informações do sistema	.99
12	Vigi	lância de Controle Remoto	100
	12.1	Vigilância de Cliente Móvel	100
	12.2	Acesso à LAN da Web	100
	12.3	Acesso à WAN da Web	101
	12.4	Controle Remoto da Web	102
		12.4.1 Pré-visualização remota	103

12.4.2	Reprodução Remota	106
12.4.3	Backup Remoto	107
12.4.4	Configuração Remota	107
Apêndice A FAG	>	108
Apêndice B Calc	ular capacidade de gravação	113
Apêndice C Lista	a de Dispositivos Compatíveis	114

# 1.1. Resumo

Com base na tecnologia SOC mais avançada e no sistema embutido no campo, esta série de DVR adota a nova interface humana projetada e é compatível com o gerenciamento inteligente de câmeras analógicas e câmeras IP e busca de gravação de divisão. Esta série do DVR que é poderosa e fácil de usar é fornecida com excelente qualidade de imagem e sistema estável. São produtos de gerenciamento de monitoramento centralizado com alto desempenho e alta qualidade especialmente projetados para o campo de monitoramento de vídeo.

Esta série do DVR pode ser amplamente utilizada para o sistema de segurança de bancos nacionais e no exterior, escolas, mansões inteligentes, tráfego, proteção ambiental, supermercados, estações de serviço de posto de gasolina, bairros residenciais, fábricas e etc.

# 1.2. Características

#### **Funções Básicas**

- Compatível com o dispositivo local e acesso ao dispositivo de rede, incluindo câmera IP / doma e câmeras IP de terceiros
- Protocolo ONVIF do Padrão Compatível
- Compatível com gravação em fluxo duplo de cada câmera
- Compatível com câmeras IP a serem adicionadas de forma rápida ou manual
- Compatível com configuração de lote ou única do OSD da câmera, parâmetros de vídeo, máscara, movimento e etc.
- Compatível com no máximo 8 grupos de permissão de usuário, incluindo Administrador, Avançado e Ordinário, que são os grupos de permissão padrão do sistema
- Compatível com no máximo 16 usuários a serem criados, vários clientes web fazem login usando um nome de usuário ao mesmo tempo e o controle de permissão do usuário deve ser ativado ou desativado
- Compatível com no máximo de 10 clientes web ao mesmo tempo

#### Pré-visualização ao Vivo

- Compatível com 4K × 2K / 2560 × 1440/1920 × 1080/1280 × 1024 HDMI e 1920 × 1080/1280 × 1024 exibição síncrona de alta definição VGA
- Compatível com modos multi-tela
- Compatível com o ajuste automático da proporção de exibição da imagem da câmera
- Compatível com monitoramento de áudio da câmera a ser ativado ou desativado
- Compatível com snap manual da câmera de pré-visualização
- Compatível com a sequência das câmeras de pré-visualização a serem ajustadas
- Compatível com o modo de exibição a ser adicionado e salvo e os modos salvos poderão ser chamados diretamente
- Compatível com a operação rápida da barra de ferramentas da janela de pré-visualização
- Compatível com a visualização do esquema em sequência, visualização de sequência rápida e configuração do tempo de permanência
- Compatível com a detecção de movimento e máscara de vídeo
- Compatível com vários protocolos de controle popular PTZ e configuração da predefinição e cruzeiro
- Compatível com o controle direto por mouse da doma, incluindo rotação, zoom, foco e etc;
- Compatível com uma única imagem da câmera a ser ampliada deslizando o botão de rolagem do mouse

- Compatível com qualquer área da imagem a ser ampliada até um máximo de 16 vezes o tamanho atual
- Compatível com o ajuste de imagem e lente (disponível apenas para algumas câmeras)
- Compatível com câmera rápida adicionando na janela da câmera da interface de prévisualização ao vivo
- A sequência da câmera ao vivo do cliente da Web se manterá consistente com a do DVR após o ajuste da sequência da câmera ao vivo do DVR, mas a sequência da câmera ao vivo do DVR não será alterada se o cliente da web for alterado

# Gerenciamento de Disco

- Os DVRs com o gabinete de 2U podem adicionar no máximo 8 HDDs SATA; um máximo de 4 HDDs SATA com o case de 1,5U, um máximo de 2 HDDs SATA com o case de 1U e um máximo de 1 HDD SATA com o pequeno case de 1U
- Cada interface SATA do DVR é compatível com os HDDs com capacidade máxima de armazenamento de 8 TB
- Compatível com a configuração e gerenciamento de grupos de discos e cada câmera pode ser adicionada em diferentes grupos de discos com diferentes capacidades de armazenamento
- Compatível com as informações de disco e visualização do status de trabalho do disco
- Compatível com a formatação de lote dos discos

# Configuração de Gravação

- Compatível com a gravação do main stream e substream ao mesmo tempo e configuração em lote ou individual do fluxo de gravação
- Compatível com os modos de gravação automática e manual
- Compatível com a gravação de programação, gravação de alarme do sensor e gravação de detecção de movimento, etc.
- Compatível com a gravação de programação e gravação de eventos com diferentes fluxos de gravação
- Compatível com a configuração de programação de gravação e gravação de reciclo
- Compatível com a pré-gravação e configuração de gravação de atraso da gravação do evento

# Reprodução de Gravação

- Compatível com a operação de escala de tempo em reprodução rápida e a data e hora de reprodução podem ser configuradas aleatoriamente com a rolagem do mouse; o intervalo de tempo da escala de tempo pode ser ampliado
- Compatível com a pesquisa de gravação por fatia de tempo / hora / evento / tag
- Compatível com visualização de tempo e visualização da câmera na pesquisa pelo modo de divisão de tempo
- Compatível com a divisão de tempo procurando por mês, por dia, por hora e por minuto e divisão de tempo a ser exibido com a miniatura da câmera
- Busca de eventos de suporte por eventos manuais / de movimento / sensor / inteligentes
- Compatível com a pesquisa de tag pelas tags adicionadas manualmente
- Compatível com a reprodução instantânea da câmera selecionada na interface de prévisualização ao vivo
- Compatível com a aceleração (máximo de 32 vezes a velocidade normal), desaceleração (mínimo de 1/32 da velocidade normal) e adição ou redução de 30s ao tempo de reprodução atual

# Backup de Gravação

- Compatível com a gravação para backup através da interface USB (disco U, HDD móvel)
- Compatível com a gravação para backup pela pesquisa de tempo / evento / imagem
- Compatível com os recortes de gravação para backup ao reproduzir
- Compatível com no máximo 10 tarefas de backup em background e visualização de status de backup

# Gerenciamento de Alarmes

- Compatível com a configuração programação de alarme
- Compatível com a habilitação ou desabilitação da detecção de movimento, entrada de alarme do sensor externo, alarme de inteligência e alarmes de exceção incluindo alarme de conflito de endereço IP, alarme de erro de disco IO, alarme de disco cheio, nenhum alarme de disco, alarme de acesso ilegal, alarme de desconexão de rede, alarme off-line IPC e etc., configuração de disparo de alarme suportável
- Compatível com a configuração de disparos de alarme off-line IPC de PTZ, snap, vídeo pop-up, etc.
- Compatível com os modos de notificação de eventos de saída de alarme, vídeo pop-up, caixa de mensagem pop-up, buzina, e-mail e etc.
- As imagens instantâneas podem ser anexadas ao e-mail quando a vinculação de alarme é acionada
- Compatível com a visualização do status de alarme do alarme de entrada, alarme de saída, detecção de movimento e alarme de exceção
- Compatível com o alarme a ser acionado e liberado manualmente
- Compatível com a reinicialização automática do sistema quando acontece uma exceção **Funções de Rede**
- Compatível com o protocolo TCP / IP e PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP e etc.
- Compatível com a função de lista negra e branca e poderá ser definido o endereço IP / segmento de IP / endereço MAC preto / branco
- Compatível com vários navegadores, incluindo IE 8/9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (disponível apenas para versões inferiores a 45) e Safari no sistema MAC
- Compatível com realização remota, configuração, importação e exportação dos parâmetros do DVR e outras operações de manutenção do sistema, incluindo atualização remota e reinicialização do sistema
- Compatível com configuração remota da câmera do DVR, incluindo parâmetros de vídeo, qualidade de imagem e etc.
- Compatível com busca remota, reprodução e backup do DVR
- Compatível com o alarme manual a ser acionado e liberado remotamente
- A câmera com foco automático poderá ser ajustada através do cliente da Web (compatível com aumento / diminuição de zoom, mas atualmente não é compatível com foco principal)
- Compatível com NVMS ou outro software de gerenciamento de plataforma para acessar o DVR e gerenciá-lo
- Compatível com a função NAT e varredura de Código QR por telefone celular e PAD
- Compatível com vigilância móvel por telefones ou PADs com iOS ou SO Android
- Compatível com DVR para ser acessado remotamente através de telnet e a função telnet poderá ser ativada ou desativada
- Se uma gravação da câmera for ativada ou desativada manualmente por meio do Web client, ela será ativada ou desativada simultaneamente no DVR

#### **Outras Funções**

- O DVR poderá ser controlado e operado pelos botões no painel frontal, no controle remoto e no mouse
- A configuração de interfaces poderá ser alternada entre si convenientemente clicando nos menus principais na parte superior das interfaces de configuração
- Compatível com a visualização de informações do DVR incluindo o básico, status da câmera, status do alarme, status de gravação, status da rede, status do disco e backup
- Compatível com à restauração de fábrica, importação e exportação da configuração do sistema, visualização de log e exportação e atualização local por dispositivo móvel USB
- Compatível com reconhecimento automático da resolução de exibição
- Você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer interface para voltar para a interface superior

- Você pode clicar com o botão do meio do mouse em qualquer interface para acessar a interface de exibição ao vivo
- O idioma de exibição e o formato de vídeo do DVR não serão alterados e as gravações do sistema serão reservadas se você redefinir o DVR para o padrão de fábrica.
- Pressione e segure o botão direito do mouse por 5 segundos em qualquer interface para alternar a saída para VGA e o DVR exibirá o vídeo na resolução mais baixa que o DVR suporta

#### 1.3. Descrições do painel frontal

As seguintes descrições são apenas para referência. Tipo I:

Nome	Descrições	
REC	Ao gravar, a luz é azul	
Rede	Ao acessar à rede, a luz é azul	
Energia	Indicador de energia, quando conectado, a luz é azul	
Fn	Nenhuma função temporariamente	

#### Tipo II:

Nome	Descrições	
Energia	Indicador de energia, quando conectado, a luz é azul	
HDD	Ao acessar à rede, a luz é azul	
Rede	A luz fica azul quando é possível acessar a rede	
Backup	A luz fica azul ao fazer backup de arquivos e dados	
Reproduzir	A luz fica azul ao reproduzir o vídeo	
REC	Indicador de energia, quando conectado, a luz é azul	
ÁUDIO /+	1. Ajustar o áudio 2. Aumentar o valor na configuração	
P. T. Z / -	1. Entrar no modo PTZ 2. Diminuir o valor na configuração	
MENU	Entrar no menu ao vivo	
INFO	Verificar as informações do dispositivo	
BACKUP	Entrar no modo de backup ao vivo	
PESQUISAR	Entrar no modo de pesquisa ao vivo	
Sair	Sair da interface atual	
•	Gravar manualmente	
14	Reproduzir/Pausar	
Reduzir a Velocidade		
*	Aumentar a Velocidade	
1-9	Inserir o número digital e selecionar a câmera	
0/	Número de entrada 0, o número acima de 10	
Chave de direção	Mudar a direção	
Interruptor Multi-tela	Alterar o modo de tela	

Nome	Descrições
Enter	Confirmar a seleção
USB	Para conectar o dispositivo USB externo como mouse USB ou flash USB

### **1.4. Descrições do Painel Traseiro**

Aqui nós só tomamos parte de painéis reais, por exemplo, para introduzir suas interfaces e conexões. As interfaces e localizações das interfaces são apenas para referências. Pegue o objeto real como padrão.



Nº	Nome	Descrições
1	ENTRADA DE ÁUDIO	Entrada de áudio
2	ENTRADA DE ALARME	Entradas de alarme para conectar sensores
3	SAÍDA DE ALARME	Saída de relé; conectar-se a alarmes externos
4	GND	Aterramento
5	ENTRADA DE VÍDEO AHD	4 canais de entradas de vídeo AHD
6	SAÍDA DE ÁUDIO	Saída de Áudio
7	CVBS	Saída de vídeo CVBS; conexão com monitor
8	VGA	Conexão com o monitor
9	HDMI	Conexão com dispositivos de exibição de alta definição
10	LAN	Porta de rede
11	USB	Conector para dispositivos de armazenamento USB ou mouse USB
12	DC12V	Entrada de energia DC12V
13	RS485	Conector para teclados ou domas de velocidade. A é TX +; B é TX-



Nº	Nome	Descrições
1	CVBS	Saída de vídeo CVBS; conexão com monitor
2	ENTRADA DE ALARME	Entradas de alarme para conectar sensores
3	GND	Aterramento
4	SAÍDA DE ÁUDIO	Saída de áudio; conectar à caixa de som
5	ENTRADA DE ÁUDIO	Entrada de áudio
6	SAÍDA DE ALARME	Saída de relé; conectar-se a alarmes externos
7	ENTRADA DE VÍDEO	8 canais de entrada de vídeo
8	HDMI	Conexão com dispositivos de exibição de alta definição
9	VGA	Conexão com o monitor
10	LAN	Porta de rede
11	RS485	Conectores para teclados ou domas de velocidade. A é TX +; B é TX-
12	USB	Conector para dispositivos de armazenamento USB ou mouse USB
13	DC12V	Entrada de energia DC12V



Nº	Nome	Descrições
1	RS485	Conectores para teclados ou domas de velocidade. A é TX +; B é TX-
2	ENTRADA DE ÁUDIO	Entrada de áudio
3	ENTRADA DE VÍDEO AHD	16 canais de entradas de vídeo AHD
4	HDMI	Conexão com o monitor
5	VGA	Conexão com o monitor
6	LAN	Porta de rede
7	SAÍDA DE ÁUDIO	Saída de Áudio
8	CVBS	Saída de vídeo CVBS; conexão com monitor
9	USB	Conexão com dispositivos de armazenamento USB ou mouse USB
10	DC12V	Entrada de energia DC12V

#### 1.5. Conexões

#### • Conexões de Vídeo

Saída de Vídeo: Compatível com saída de vídeo VGA / HDMI. Você pode se conectar ao monitor por meio dessas interfaces de saída de vídeo, simultaneamente ou de forma independente.

#### • Conexões de Áudio

Entrada de áudio: Conexão com o microfone, captador, etc.

Saída de Áudio: Conexão com o fone de ouvido, caixa de som ou outros dispositivos de saída de áudio.

### • Conexões de Alarme

Alguns modelos podem ser compatíveis com esta função. Tome 16 canais de entradas de alarme e 1 canal de saída de alarme, por exemplo.



Entrada de alarme:

Entrada de Alarme 1 ~ 16 são 16 canais de interfaces de entrada do alarme. Não há requisitos de tipo para sensores. Estão disponíveis o tipo NO e o tipo NC.

A maneira de conectar o sensor e o dispositivo é conforme mostrado abaixo:



A entrada de alarme é um relé aberto / fechado. Se a entrada não for um relé aberto / fechado, consulte o seguinte diagrama de conexão:



Saída de alarme:

A maneira de conectar o dispositivo de saída de alarme:

Puxe os blocos de terminais verdes e solte os parafusos na porta de saída de alarme. Em seguida, insira os fios de sinal dos dispositivos de saída de alarme na porta de NO e COM separadamente. Depois disso, aperte os parafusos. Desde que os dispositivos de saída de alarme externos precisem de fonte de alimentação, você poderá conectar a fonte de alimentação de acordo com as figuras a seguir.



#### Conexão RS485

Existem dois tipos de interfaces RS485:



Tipo 1: As interfaces P/Z são usadas para conectar a doma de velocidade. As interfaces K/B são usadas para conectar o teclado.

Tipo 2: As interfaces RS485 não são usadas apenas para conectar a doma de velocidade, mas também para conectar o teclado.

A maneira de conectar a doma de velocidade ao DVR:

Tipo 1: Desconecte o bloco conectável do bloco de terminais RS485 e, em seguida, afrouxe os parafusos fixos do bloco conectável, insira os cabos de sinal na porta Y e Z separadamente (Y é TX +; Z é TX-) e aperte os parafusos fixos. Em seguida, conecte o bloco plugável de volta no bloco de terminais. Por fim, conecte o cabo de vídeo da doma de velocidade à interface de entrada de vídeo do DVR.

Tipo 2: Desconecte o bloco conectável do bloco de terminais RS485 e, em seguida, afrouxe os parafusos fixos do bloco conectável, insira os cabos de sinal nas portas A e B separadamente (A é TX +; B é TX-) e aperte os parafusos fixos. Em seguida, conecte o bloco plugável de volta no bloco de terminais.

Por fim, conecte o cabo de vídeo da doma de velocidade à interface de entrada de vídeo do DVR.

Observação:

O bloco conectável de alguns modelos pode não estar conectado ao bloco de terminais e você deverá obtê-lo a partir dos acessórios.

# 2.1. Inicialização e Desligamento

Certifique-se de que todas as conexões são feitas corretamente antes de ligar a unidade. A partida e parada adequadas são cruciais para prolongar a vida útil do seu dispositivo.

# 2.1.1. Inicialização

- 1. Conecte o dispositivo de exibição de saída à interface VGA / HDMI do DVR.
- 2. Conecte o mouse e a energia. O dispositivo inicializará e o LED de energia ficará azul.
- Aparecerá uma janela do ASSISTENTE (você deverá selecionar o idioma de exibição na primeira vez que usar o DVR). Consulte o <u>3.1 Assistente de Inicialização</u> para mais informações.

# 2.1.2. Desligamento

Você poderá desligar o dispositivo usando o controle remoto ou o mouse. Pelo dispositivo de controle remoto:

- 1. Pressione o botão Power (Energia). Isso levará você a uma janela de desligamento. A unidade irá desligar depois de um tempo, clicando no botão "OK" .
- 2. Desconecte a energia.

Pelo mouse:

- Clique em Start > Shutdown para abrir a janela de desligamento. Selecione "Shutdown" ("Desligar") na janela. A unidade irá desligar depois de um tempo, clicando no botão "OK".
- 2. Desconecte a energia.

# 2.2. Dispositivo de Controle Remoto

- 1. Ele usa duas pilhas tamanho AAA.
- 2. Abra a tampa da pilha do controle remoto.
- 3. Coloque as pilhas. Tome cuidado com a polaridade (+ e -).
- 4. Recoloque a tampa da pilha.

Pontos-chave para verificar se o controle remoto não funciona.

- 1. Verifique a polaridade das pilhas.
- 2. Verifique a carga restante nas pilhas.
- 3. Verifique o sensor do controlador de infravermelho quanto a qualquer mascaramento.

Se ainda assim não funcionar, troque por um controle remoto novo, ou entre em contato com seus revendedores. Você pode apenas girar o sensor IV do controle remoto em direção ao receptor IV do DVR para controlá-lo quando estiver controlando vários dispositivos pelo controle remoto.

Existem dois tipos de controle remoto. A interface do controle remoto é mostrada abaixo.



Botão	Função		
Botão liga/desliga	Desligar - para parar o dispositivo		
Botão Gravar	Para começar a gravar		
-/ /0-9	Digite o número ou escolha a câmera		
Botão Fn1	Indisponível temporariamente		
Botão Multi	Para escolher o modo de exibição de várias telas		
Botão Próximo	Para mudar a imagem ao vivo		
SEQ.	Para ir para o modo de exibição de sequência		
Áudio	Para habilitar a saída de áudio no modo ao vivo		
Switch	Nenhuma função temporariamente		
Botão de direção	Para mover o cursor na configuração ou pan / título PTZ		
Botão Enter	Para confirmar a escolha ou configuração		
Botão do Menu	Para acessar o menu		
Botão de Saída	Para sair da interface atual		
Foco / IRIS / Zoom / PTZ	Para controlar a câmera PTZ		
Botão de Predefinição	Para entrar na configuração de predefinição no modo PTZ		
Botão de Cruzeiro	Para acessar a configuração de cruzeiro no modo PTZ		
Botão de faixa	Nenhuma função de faixa temporariamente		
Botão Limpador	Nenhuma função temporariamente		
Botão de Luz	Nenhuma função temporariamente		
Botão de Liberação	Nenhuma função temporariamente		
Botão Fn2	Nenhuma função temporariamente		
Botão de Informações	Obter informações sobre o dispositivo		
	Para controlar a reprodução. Reproduzir (Pausar) / Parar / Quadro Anterior / Quadro Seguinte / Desacelerar / Acelerar		
Botão Snap	Para tirar instantâneos manualmente		
Botão de Pesquisa	Para acessar o modo de pesquisa		
Botão cortar	Nenhuma função temporariamente		
Botão de backup	Para acessar o modo de backup		
Botão de Zoom	Para ampliar as imagens		
Botão PIP	Nenhuma função temporariamente		

#### Observação:

Você deve pressionar o botão PTZ para entrar no modo de configuração PTZ, escolher um canal e pressionar o botão PTZ novamente para ocultar o painel de controle PTZ. Em seguida, você poderá pressionar o botão predefinido, cruzeiro, faixa, limpador ou luz para ativar a função relevante.

	Botão	Função
REC	REC	Gravar manualmente
	Pesquisa	Para entrar no modo de pesquisa
Search	MENU	Para entrar no menu
	Sair	Para sair da interface atual
Â	ENTER	Para confirmar a escolha ou configuração
	Botão de direção	Para mover o cursor na configuração
T	ZOOM	Para aumentar o zoom
···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·	PIP	Para controlar a reprodução. Reproduzir (Pausar) / Próximo Quadro / Acelerar / Parar / Quadro Anterior / Desacelerar
		Nenhuma função temporariamente
	Multi	Para escolher o modo de exibição de várias telas
Multi Next SEQ	Próximo	Para mudar a imagem ao vivo
INFO	SEQ.	Para ir para o modo de exibição de sequência
	INFO	Obter informações sobre o dispositivo
		·

# **2.3. Controle por Mouse**

#### > Controle por mouse na Interface de exibição ao vivo e reprodução

Na interface de reprodução e exibição ao vivo, clique duas vezes em qualquer janela da câmera para mostrar a janela no modo de tela única; clique duas vezes na janela novamente para restaurar o tamanho anterior.

Na interface de exibição e reprodução ao vivo, se as interfaces forem exibidas em tela cheia, mova o mouse até a parte inferior da interface para abrir uma barra de ferramentas. A barra de ferramentas desaparecerá automaticamente depois que você afastar o mouse por algum tempo; mova o mouse para o lado direito da interface para abrir um painel e o painel desaparecerá automaticamente depois que você mover o mouse para longe dele.

#### > Controle do mouse na entrada de texto

Mova o mouse para a caixa de entrada de texto e clique na caixa. O teclado de entrada irá aparecer automaticamente.

#### Observação:

O mouse é a ferramenta padrão para todas as operações, a menos que seja indicada uma exceção.

#### 2.4. Instrução de Entrada de Texto

1	2	3	×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
4	5	6	DEL	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
_	-					d		g					×
7	8	9		វ្ន			с		b		m	¢	
C	)	•		EN,	<b>/</b> CN				,	0		#	?!



O sistema inclui duas caixas de entrada. Consulte as fotos acima. A caixa da esquerda é a caixa de entrada de número e a caixa da direita é a caixa de entrada que fornece entradas de números, letras e caracteres de pontuação. As introduções de teclas nas caixas de entrada são mostradas abaixo.

Botão	Significado	Botão	Significado
$\langle \mathbf{x} \rangle$	Tecla backspace	#?!	Tecla de mudança do caractere de pontuação
DEL	Tecla Excluir	Ģ	Tecla Enter
Ŷ	Tecla de mudança entre a letra superior e inferior		Tecla de espaço
EN/CN	Tecla de mudança de idioma		

#### 2.5. Operação de Botão Comum

Botão	Significado
$\sim$	Clique para mostrar a lista do menu.
1	Clique para mudar a sequência da lista.
	Clique para mudar o modo de exibição da câmera.
×	Clique para fechar a interface atual.
Earliest	Clique para acessar a primeira data de gravação da câmera.
Latest	Clique para acessar a data mais recente de gravação da câmera.

### 3.1. Assistente de Inicialização

Os ícones do disco serão mostrados na parte superior da interface de inicialização. Você pode ver o número e o status de cada disco de forma rápida e conveniente através desses ícones : nenhum disco; : disco indisponível; : Disco disponível RW).

Você pode configurar rapidamente o DVR pela configuração do assistente para fazer o DVR funcionar normalmente. Você deve configurar o assistente se você iniciar o DVR pela primeira vez (ou clicar em "Skip" para cancelar o assistente na próxima vez).



Clique em "Wizard Setup" ("Configuração do Assistente") para iniciar o assistente. As etapas de configuração são as seguintes.

 Login do sistema. Defina sua própria senha ou use o padrão ao usar o assistente pela primeira vez (o nome de usuário padrão do sistema é admin e a senha padrão de admin é 123456); selecione o nome de usuário de login e digite a senha correspondente na próxima vez.

	Wizard
	admin Password Setup
Username	admin
New Password	123456
Confirm Password	123456
	🗹 Display Password 🗌 Log In Automatically
E	dit Security Question Next Cancel

Clique em "Edit Security Question" ("Editar pergunta de segurança") para definir as perguntas e respostas de segurança da senha do administrador. Se você esquecer a senha, consulte a P4 no <u>Apêndice A FAQ</u> para informações.

Clique em "Next" ("Próximo") para continuar ou clique em "Cancel" ("Cancelar") para sair do assistente.

2. **Configuração de Data e Hora**. A data e a hora do sistema precisam ser configuradas se você usar o assistente pela primeira vez. Consulte a figura a seguir. Defina o fuso horário, hora do sistema, formato de data e formato de hora. O horário de verão será ativado por padrão se o fuso horário selecionado incluir DST. Clique em "Next" ("Próximo") para continuar.

	Wizard	
Time Zone	GMT+08 Beijing, Hong Kong, Shangh	a 🗸
System Time	11/03/2015 15:04:31	6
Date Format	Month/Day/Year	$\checkmark$
Time Format	24-Hour	$\checkmark$
DST	OFF	
Synchronous	Manual	~
NTP Server	time.windows.com	
	Previous Next	Cancel

3. **Configurações de rede**. Marque "Obtain an IP address automatically" ("Obter um endereço IP automaticamente") e "Obtain DNS automatically" ("Obter DNS automaticamente") para obter o endereço IP e o DNS automaticamente (a função DHCP do roteador na mesma LAN também deverá estar ativada) ou insira-os manualmente. Introduza a porta HTTP, a porta RTSP e a porta do servidor (consulte <u>11. 1. 2 Configuração de Porta</u> para informações). Clique em "Next" ("Próximo") para continuar.

					W	izard					
Network Setting	s >				Disk S					QRCode	
Ethernet Port 1	( Onl	ine )									
🗌 Obtain an IP	addr	ess autor	natical	ly							
Address											
Subnet Mask											
Gateway											
Preferred DNS											
Alternate DNS											
HTTP Port	80					RTSP P	ort	5	54		
HTTPS Port	443					Server	Port		6036		
							Previ	ous		Cancel	

4. Adicionar câmera: Clique em "Refresh" ("Atualizar") para atualizar a lista de câmeras IP on-line que estão na mesma rede local com DVR e, em seguida, clique 📑 para adicionar a câmera pesquisada. Clique em "Add All" ("Adicionar Todos") para adicionar todas as câmeras da lista. Clique em 💼 para excluir a câmera adicionada. Clique em "Delete All" "Excluir tudo" para excluir todas as câmeras adicionadas.

			W	/izard				
	k Settings > Add (	Camera	> Disl				s > Q	
No.	Address	Edit	Port	Protocol	Mode	el '	Version	Add
1	192.168.12.19	۵	80	ONVIF	XXX		4.0.0.1	+
Remain	Bandwidth: 10 / 10 N	1b	Re	fresh	Add All	Del	ete All	
No.	IP Camera Name	t A	ddress	Prot	ocol	Status	Edit	Delete
1	[A01]Camera1						۵	
2	[A02]Camera2						۶	
3	[A03]Camera3						۲	
4	[A04]Camera4						۵	
					Previous	Ne		Cancel

Clique 🚺 para editar a câmera IP pesquisada, conforme mostrado abaixo à esquerda.

Insira o novo endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e a senha da câmera. Você pode marcar "Sync to IPC" ("Sinc. para IPC") para modificar o endereço IP do IPC através de diferentes segmentos de rede para ficar no mesmo segmento de rede com o DVR. Clique em "OK" para salvar as configurações.

	Edit IP	×		Edit Camera	×
MAC Address Address Subnet Mask	00 : 18 : ae : 39 : 96 : 43 192 · 168 · 12 · 86 255 · 255 · 255 · 0 192 168 12 1	Sync to IPC	Camera Name Address Port Protocol	Camera1           192         .         168         .         12         .         152           80         .	] ] 🗹 Sync to IPC ]
Username Password	admin	]	Username Password	admin       admin       ******       Display Password	
	ок	Cancel		Test OK	Cancel

Clique em para editar a câmera adicionada, conforme mostrado acima. Insira o novo nome da câmera, endereço IP, porta, nome de usuário e a senha da câmera. Você pode clicar em "Test" ("Testar") para testar a eficácia das informações de entrada. Clique em "OK" para salvar as configurações. Você pode mudar o nome da câmera apenas se for uma câmera analógica ou se o IPC adicionado estiver on-line. Clique em "Next" ("Próximo") para continuar.

5. **Configurações de disco**. Você poderá ver o número do disco, a capacidade do disco do DVR e o número de série, status de R&W do disco. Clique em "Formatting" ("Formatar") para formatar o disco. Clique em "Next" ("Próximo") para continuar.

6. **Configurações de Gravação**. Existem dois modos de gravação disponíveis: automático e manual.

Automático: Selecione um modo automático na interface, conforme mostrado abaixo e clique no botão "OK" para salvar as configurações. Consulte <u>7. 1. 1 Configuração do Modo</u> para mais informações.

	Wizard		
Network Settings > Add Camera >	Disk Settings	> Record Setting	<b>s</b> > QRCode
Mode Auto			
O Motion Record			
O Sensor Record			
O Motion Record+Sensor Record	l .		
◯ Always(24 × 7) Record+Motion	Record		
◯ Always(24 x 7) Record+Sensor	Record		
Always(24 × 7) Record+Motion F	Record+Sensor	Record	
Advanced			
	Prev	ious Next	Cancel

**Manual**: Defina o "Sensor Record" ("Sensor de Gravação"), "Motion Record" ("Gravação de Movimento") e "Schedule Record" ("Programação de Gravação") de cada câmera. Clique em "Next" ("Próximo") para salvar as configurações. Consulte <u>7. 1. 1 Configuração do Modo</u> para mais informações.

	Wizard								
Network Settings > Add Camera > Disk Settings > <b>Record Settings</b> > QRCode									
М	ode Manual								
Camera Name	Sensor Record		Motion Record		Schedule Record		Intelligence Record		
Camera1	<none></none>	~	<none></none>		<none></none>	~	<none></none>	~	
Camera2	<none></none>		<none></none>		<none></none>		<none></none>		
Camera3	<none></none>		<none></none>	~	<none></none>		<none></none>		
Camera4	<none></none>		<none></none>		<none></none>		<none></none>		
					Previous		Next Cancel		

7. **Código QR**. Ative a função NAT na interface ou configure-a na configuração de rede depois de sair do assistente (consulte <u>11. 1. 7 Configuração NAT</u> para mais informações). Você pode escanear o código QR através do cliente móvel que está instalado no celular ou no PAD para logar instantaneamente o cliente móvel. Consulte <u>12. 1 Vigilância de clientes móveis para</u> mais informações. Clique em "OK"

para salvar as configurações.

# 3.2. Interface principal

#### 3.2.1. Introdução da Interface Principal

Cameral	•	Camera2 🔶	Camera
			Customize Display Modes
			Cameral
			Camera2
			Camera3
			Camera4
	No Video Signal	No Video Signal	
			2
	i	2	
Camera3	•	Camera4 🧅	
<u> </u>			
admin	la Video Signal		
Q Search and Backup	vo video signal	No Video Signal	
Playback			
Settings			
₽ Logout			
Ch Shutdown		4	
			11/03/2015
80 🔍 L			15:05:10

Os botões na área 1 são apresentados na tabela abaixo.

Botão	Significado
88)	Botão Iniciar. Clique nele para abrir a área 3.
$\geq$	Botão de Tela Cheia. Clique nele para exibir em tela cheia; clique novamente para sair da tela cheia.
	Botão do modo de tela.
3	Botão de Habilitação (consulte <u>5. 2. 2 Visualização de Sequência Rápida</u> e <u>5. 2. 3 Visualização do Esque-</u> <u>ma em Sequência</u> para mais informações).
OSD ON	Clique para ativar o OSD; clique em para desativar o OSD.
$\odot$	Clique em para definir o tempo de reprodução padrão antes de iniciar a reprodução instantânea ( <u>8.</u> <u>1 Reprodução Instantânea</u> ) ou acesse a interface de reprodução para as operações de reprodução ( <u>8. 2</u> <u>Introdução à Interface de Reprodução</u> ); clique para acessar a interface de reprodução. Por exemp- lo, se você escolher "5 minutos atrás" como o tempo de reprodução padrão, você poderá reproduzir a gravação dos últimos cinco minutos.
	Botão de gravação manual. Clique para ativar / desativar a gravação.
<u>2</u>	Botão de alarme manual. Clique nele para acionar ou apagar o alarme manualmente na janela pop-up.
	Botão de status de gravação. Clique nele para visualizar o status de gravação.
	Botão de status de alarme. Clique nele para visualizar o status do alarme.
	Botão de status do disco. Clique para visualizar o status do disco e o status do RAID.
	Botão de status de rede. Clique nele para visualizar o status da rede.
	Botão de Informações. Clique para visualizar as informações do sistema.

#### Introdução de área 2:

Clique em "Câmera" para visualizar todas as câmeras adicionadas na lista de câmeras. Selecione uma janela da câmera no lado esquerdo da interface e, em seguida, clique duas vezes em uma câmera IP na lista para visualizar a imagem da câmera na janela selecionada. Clique em "Customize Display Modes" ("Personalizar os modos de exibição") para visualizar todos os modos de exibição na lista de modos de exibição (consulte <u>5. 2. 1 Visualizar pelo</u> <u>modo de exibição</u> para configuração detalhada do modo de exibição). Clique duas vezes em um modo de exibição na lista para alternar o modo de exibição para visualização.

#### Introdução de área 3:

Botão	Significado
admin	Mostra o usuário de login atual.
<b>Q</b> Search and Backup	Clique nele para acessar interface de pesquisa de gravação, consulte <u>8. 3 Pesquisa de Gravação.</u> <u>Reprodução e Backup</u> para mais informações.
Playback	Clique para acessar a interface de reprodução (clique em a na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para definir o tempo de reprodução padrão), consulte <u>8. 2 Introdução à Interface de Reprodução</u> para mais informações.
Settings	Clique para abrir o painel de configuração, consulte 3. 2. 2 Painel de Configuração para mais informações.
🔑 Logout	Clique para sair do sistema.
O Shutdown	Clique nele e selecione "Logout", "Reboot" ou "Shutdown" na janela pop-up.

# 3.2.2. Painel de Configuração

Clique em Start > Settings para abrir o painel de configuração, conforme mostrado abaixo.



O painel de configuração inclui sete módulos. Cada módulo fornece algumas entradas de função com links para operação conveniente.

Aqui pegamos o módulo de **Câmera** como exemplo. O módulo de **Câmera** fornece links convenientes, como "Add Camera", "Edit Camera", "Image Settings", "Motion", "Intelligent Detection" e "PTZ" ("Adicionar Câmera", "Editar Câmera", "Configurações de Imagem", "Movimento", "Detecção Inteligente" e "PTZ"). Clique na **Câmera** para acessar a interface de gerenciamento da câmera conforme mostrado abaixo.

Camera					Live Dis	play Camera	Record	Alarm Disk	Network	Accou	int and Aut	thority	System	×
Manage Camera		a Signal <u>Edit Cr</u>						Search Cam	era				٩	+
Camera Singal I Edit Camera	No.	Camera Name	<ul> <li>Address</li> </ul>						Operation		Upgrade			
🔛 Image		[A02]Camera2							A 11					
OSD Settings		[A03]Camera3												
Image Settings		[A04]Camera4							Ø 🗄					
Mask Settings Water Mark Settings		IP Cameral	192.168.12.152	80	Online	ONVIF	XXX				t		3.4.2	
Motion     Motion Settings      Intelligent Detection     Object Detection       Exception       Line Crossion														
Intrusion Detection														
PTZ Preset   Cruise   Protocol														
	IP Came Remain	ra Max Number: Bandwidth: 4/10	МЬ											

Existem alguns itens de função no lado esquerdo da interface de gerenciamento da câmera. Clique em cada item para acessar a interface ou janela correspondente. Por exemplo, clique em "Add Camera" ("Adicionar câmera") para abrir a janela conforme mostrado abaixo.

	Add Camera								
Quickly Add	Add Manually								
No.	🕇 Address 🗸	Port	Edit 🗸	Subnet Mask	Protocol	Model	Version		
1	192.168.122.103	80	٢	255.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1	0	
2	192.168.226.201	80	۶	255.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1	0	
3	192.168.226.201	80	۵	255.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1.beta1	0	
								>	
Selected: 0 /	/ 3								
Remain Band	dwidth: 10 / 10 Mb			Default Pa	assword	Add	Cancel		

Clique nos menus principais na parte superior da interface de gerenciamento da câmera para acessar as interfaces correspondentes. Consulte a figura abaixo. Por exemplo, você pode ir para a interface de configuração do sistema clicando na Tag "System" ("Sistema").

Live Display Camera Record Alarm Disk Network Account and Authority System

# 3.2.3. Funções Principais

#### > Câmera

O módulo cobre as funções como **Gerenciamento de Câmera** (Consulte o <u>Capítulo 4</u> <u>Gerenciamento de Câmera</u> para mais informações), **Configurações de imagem** (Consulte <u>5.</u> <u>3 Visualização da Configuração da Imagem</u> para mais informações), **Movimento** (Consulte <u>9.</u> <u>2.1 Configuração de Movimento</u> para mais informações) e **PTZ** (Consulte <u>Capítulo 6 PTZ</u> para mais informações) e etc.

#### > Gravação

O módulo cobre as funções como **Parâmetros de Codificação e Programação de Gravação** e etc. Consulte o <u>Capítulo 7 Gerenciamento de discos e gravação</u> para mais informações.

#### > Disco

O módulo cobre as funções como **Gerenciamento de Disco, Modo de Armazenamento e Informações de Disco** e etc. Consulte o <u>Capítulo 7 Gerenciamento de discos e gravação</u> para mais informações.

#### > Alarme

O módulo cobre as funções como **Manipulação de alarme por sensor e movimento e Configurações de saída de alarme**. Consulte o <u>Capítulo 9 Gerenciamento de Alarmes</u> para mais informações.

#### > Rede

O módulo cobre as funções como **TCP / IP, DDNS, Porta, O E-mail e Status de rede** e etc. Consulte o <u>11. 1 Configuração de Rede</u> para mais informações.

# 3.2.3. Funções Principais

#### > Conta e Autoridade

O módulo cobre as funções como **Gerenciamento de conta** (Consulte <u>10. 1 Gerenciamento</u> <u>de Conta</u> para mais informações) e **Gerenciamento de permissões** (Consulte <u>10. 3</u> <u>Gerenciamento de permissões</u> para mais informações) e etc.

#### > Sistema

O módulo cobre as funções como **Configuração básica** (Consulte <u>11. 2 Configuração Básica</u> para mais informações), **Informações do dispositivo** (Consulte <u>11. 8 Consulte Informações</u> <u>do sistema</u> para mais informações), **Informações de Log** (Consulte <u>11. 7 Consulte Log</u> para mais informações) e **Importação e exportação de arquivos de configuração** (Consulte <u>11. 5</u> <u>Backup e Restauração</u> para mais informações) e etc.

# 4.1. Sinal da Câmera

Cliquem em Start>Settings>Camera>Manage Camera>Camera Signal para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

Alguns modelos podem ser compatíveis com a troca de sinal analógico para o sinal IP, o que significa diminuir (ou aumentar) o número de canais analógicos, aumentando (ou diminuindo) o número de canais IP com o total de canais inalterados.

O dispositivo DVR é compatível com o acesso híbrido de câmeras de alta definição TVI, AHD, CVI e CVBS. Se a câmera de alta definição TVI for acessada no DVR, você deverá selecionar TVI na interface a seguir para mostrar a imagem da câmera normalmente; se você selecionar AHD, não haverá imagem ou a imagem não terá cor. A seleção padrão do sinal da câmera é Auto. Se você selecionar Auto, a imagem da câmera será mostrada normalmente, independentemente do tipo de câmera.

Camera	Analog/IP	~	Signal 🗸 🗸		Lite	~
[A01]	Analog	~	Auto(TVI/AHD/CVI/CVBS) ~	(	OFF	~
[A02]	Analog	~	Auto(TVI/AHD/CVI/CVBS) ~	(	OFF	~
[A03]	Analog	~	Auto(TVI/AHD/CVI/CVBS) ~	(	OFF	~
[A04]	Analog	~	Auto(TVI/AHD/CVI/CVBS) ~	(	OFF	~
IP Camera Max Nur	nber:					
Remain Bandwidth:	10 / 10 Mb				Apply	

Observação: Você poderá habilitar "Lite" na interface se o DVR for compatível com a gravação "Lite". Ela diminuirá a resolução de gravação e aumentará a taxa de quadros de gravação. Ative ou desative o Lite conforme desejado.

# 4.2. Adicionar / Editar Câmera

#### 4.2.1. Adicionar Câmera

A rede do DVR deverá ser configurada antes de adicionar a câmera IP (Consulte <u>11. 1. 1 TCP / IP Configuração</u> para mais informações).

Consulte as fotos abaixo. Clique em **Add camera** no painel de configuração ou **Serie** no canto superior direito da janela de pré-visualização para abrir a janela "Add Camera" ("Adicionar câmera"), conforme mostrado abaixo. Você poderá adicionar rapidamente ou adicionar a câmera IP manualmente.

	<b>Camera</b> Add Camera Image Settings Intelligent Detect	dit Camera     Motion   tion   PTZ			No Vid	eo Signal	rit to add car	+
		A	dd Ca	mera				×
Quickly Add	Add Manually							
No.	🕇 Address 🗸	Port Edit	✓ Su	bnet Mask	Protocol	Model	Version	
1	192.168.122.103	80 🖻	25	5.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1	0
2	192.168.226.201	80 🖻	25	5.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1	0
3	192.168.226.201	80 🕭	25	5.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1.beta1	0
<								N
Selected: 0 /	3							
Remain Band	width: 10 / 10 Mb			Default Pa	assword	Add	Cancel	

#### > Adicionar Rapidamente

Marque as câmeras e clique em "Add" ("Adicionar") para adicionar câmeras. Clique em para editar o endereço IP da câmera, nome de usuário e senha e etc. Clique em "Default Password" ("Senha Padrão") para definir o nome de usuário e senha padrão de cada câmera.

Add Camera 🛛 🗙							
Quickly Add	Add Ma						
Address	Port	Username	Password	Protocol	Test	Delete	
0.0.0.0 ∨	80	admin 🗸	*****	ONVIF 🗸			
Remain Bandwic	lth: 10 / 1	0 Mb	Defau	It Password	Add	Cancel	

#### > Adicionar Manualmente

Introduza o endereço IP ou nome de domínio (clique em Mana coluna de endereço IP para abrir a janela de entrada do nome de domínio, insira o nome de domínio do IPC na janela e clique no botão "OK"), porta, nome de usuário e senha da câmera e selecione o protocolo. Clique em "Test" ("Testar") para testar a eficácia das informações de entrada e clique no botão "Add" ("Adicionar") (você poderá inserir informações de uma câmera ou acima, como endereço IP, nome de usuário e senha antes de clicar no botão "Add" ("Adicionar")). Clique em 💼 para excluir a câmera. Clique em "Default Password" ("Senha Padrão") para definir o nome de usuário e senha padrão de cada câmera.

# 4.2.2. Editar Câmera

Clique em "Edit Camera" ("Editar câmera") no painel de configuração para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Clique em Para visualizar a imagem ao vivo da câmera na janela pop-up. Clique em Para editar a câmera (consulte **Adicionar câmera** no <u>3.1 Assistente de Inicialização</u> para mais informações). Clique em Para excluir a

câmera IP. Clique em Mana linha de cabeçalho "Operation" ("Operação") e depois clique em "Modify IPC Password" ("Modificar Senha IPC") para abrir uma janela (verifique os IPCs na janela, defina a nova senha e clique no botão "OK"; somente as senhas dos IPCs online poderão ser modificadas e um lote de senhas de IPCs poderá ser modificado ao mesmo

tempo). Clique em final atualizar um IPC online (ou clique em final na linha de cabeçalho "Upgrade" ("Atualização") e depois clique em "IPC Batch Upgrade" ("Atualização do Lote IPC") para atualizar um lote de IPCs), selecione o dispositivo que armazena o arquivo de atualização no item "Device Name" ("Nome do Dispositivo") da janela pop-up e o arquivo de atualização na lista (você deverá selecionar o modelo IPC de atualização na janela se um lote de senhas de IPCs precisar ser modificado) e então clique no botão "Upgrade" ("Atualizar") para iniciar a atualização (o IPC será reiniciado automaticamente após a conclusão da atualização).

Camera Signal	Edit Camera	IP Planning								
							Search Came	ra		۹ +
No.	Camera Name	t Address	Port	Status	Protocol	Model	Preview	Operation	🗸 Upgrade 🔻	<ul> <li>Version</li> </ul>
1	[A01]Cameral							🖈 🗊		
2	[A02]Camera2									
3	[A03]Camera3							● 前		
4	[A04]Camera4							🖈 📋		
5	IP Camera1	192.168.12.152	80	Online	ONVIF	X00X	۲	● 亩	Ť	3.4.2
Remain Bandwid	lth: 4 / 10 Mb									

# 4.3. Planejamento de IP

Alguns modelos podem não ser compatíveis com esta função.

Clique em "IP Planning" ("Planejamento de IP") para acessar a interface, conforme mostrado abaixo. Esta função é compatível com a busca de outros DVRs / NVRs que estejam na mesma rede local que o DVR local. O usuário poderá adicionar o IPC de outros DVRs / NVRs nos canais desocupados do DVR local.

(balling)	and a strength	231 ····		No. of the		O Device Nar	ne (Local)	192.168.12.200	8/8	
6.6	Alexandre II					IP Camera 1	P IP Came	ra 2 🛌 IP Camera	3 🛏	IP Camera 4
State of the state				- Carles		P Camera 5	IP Came	🚾 🛌 IP Camera	7 🛏	Recorder_1
		En	A. N.			► <b>■</b> IP Camera 6	172.16.29.20	Protocol : ONVIF	Mode	el : XOOX
1	21/				A SPACE					
-		ALL DAY	TREAM	1		O Device Na	me(NVR)	192.168.12.198	1/4	. 0
		11	Thur	TTTTTTT	-					
-					Per-					
			- And		144					
			24	and a start	-					
🗌 No.	† Address	Edit 🗸	Add	V Protocol	Model					
	192.168.12.30	۵	+	XXX	XX					
K					×					

para editar o endereço IP, nome de usuário ou senha e outras informações Clique em dos DVRs / NVRs.

por trás do botão "Add" para adicionar o IPC <u>sel</u>ecionado e o usuário poderá Clique em

editar o endereço IP, nome de usuário ou senha clicando em 🔛 por trás do botão "Edit".

# 5.1. Introdução da Interface de Pré-visualização

A câmera analógica conectada será adicionada automaticamente na interface de prévisualização ao vivo para pré-visualização. Você deve adicionar a câmera IP manualmente para pré-visualizar (consulte <u>4. 2. 1 Adicionar câmera</u> para mais informações). Consulte a interface conforme mostrado abaixo, arraste uma câmera na janela de pré-visualização para outra janela para troca de janela da câmera.

Os símbolos de gravação com cores diferentes na janela de pré-visualização ao vivo referemse a diferentes tipos de gravação durante a gravação: verde significa gravação manual, vermelho significa gravação baseada em sensor, amarelo significa gravação baseada em movimento, azul significa gravação de horário e cyan significa gravação de inteligência.



Clique na janela de pré-visualização para mostrar a barra de ferramentas conforme mostrado na área 1; clique com o botão direito na janela de pré-visualização para mostrar a lista de menus. A barra de ferramentas e a lista de menus são apresentadas na tabela abaixo.

Botão	Lista de Menu	Significado
		Mover a ferramenta. Clique para mover a barra de ferramentas para qualquer lugar.
	Gravar manualmente	Clique para iniciar a gravação.
	Reprodução Instantânea	Clique em ▶ para reproduzir a gravação; clique em "Instant Playback" ("Reprodução Instantânea") para selecionar ou autodefinir o tempo de reprodução instantânea. Consulte 8. 1 Reprodução Instantânea para mais informações.
	Ativar Áudio	Clique para ativar o áudio. Você poderá ouvir o áudio da câmera ativando o áudio.
Ó	Snap	Clique para abrir a janela de snap. Clique em "Save" ("Salvar") na janela para salvar a im- agem. Clique em "Export" ("Exportar") para exportar a imagem.
<b></b>	Controle PTZ	Clique para acessar a interface de controle PTZ. Consulte Capítulo 6 PTZ para mais infor- mações.

Botão	Lista de Menu	Significado
⊙.	Aumentar zoom	Clique para acessar a interface de amplificação de canal único.
))		Clique para acessar a interface de ajuste de imagem. Consulte <u>5. 3. 5 Ajuste de Imagem</u> para mais informações.
	Informações da câmera	Clique para visualizar as informações da câmera IP.

A interface de amplificação de canal único é mostrada abaixo. Pressione e arraste a caixa azul para selecionar a área de zoom. Clique en / en para ampliar a imagem. Clique na caixa de seleção da câmera para selecionar outras câmeras para amplificação. Clique em "Back" ("Voltar") para retornar à interface de visualização ao vivo.



# 5.2. Modo de Pré-visualização

# 5.2.1. Visualização pelo Modo de Exibição

Defina diferentes modos de tela e sequências de exibição de câmeras conforme necessário e, em seguida, salve os modos de exibição classificados por áreas de vigilância, prioridades e etc. Consulte a figura abaixo. Clique duas vezes em um modo de exibição na lista de modos de exibição para visualizar as imagens ao vivo neste modo.



# > Adicionar Modo de Exibição

#### Método Um:

- 1. Clique em "Customize Display Modes" ("Personalizar modos de exibição") na interface acima e defina o modo de tela.
- 2. Adicione as câmeras e ajuste a sequência de exibição da câmera conforme necessário.
- 3. Clique em sob a lista do modo de exibição e, em seguida, insira o nome do modo de exibição na janela pop-up, clique no botão "OK" para salvar a exibição atual modo.

#### Método dois:

- 1. Clique em Start>Settings>System>Basic>Output Settings>Main Output para acessar a interface e, em seguida, defina o modo de tela.
- 2. Clique duas vezes na câmera ou no grupo de câmeras da lista para adicioná-lo à janela selecionada.
- 3. Clique em ara salvar o modo de exibição atual (consulte 5. 2. 3 Visualização do Esquema em Sequência para configurações detalhadas). O modo de exibição será salvo e exibido na lista de modos de exibição na interface de visualização ao vivo.

#### > Editar Modo de Exibição

Clique na aba "Customize Display Modes" ("Personalizar modos de exibição") na interface

de visualização ao vivo e selecione um modo de exibição na lista. Clique em 🛄 para editar

o nome do modo de exibição; clique em 🔟 para excluir o modo de exibição.

# 5.2.2. Visualização de Sequência Rápida

Você pode iniciar a visualização de sequência rápida se o esquema não for criado. Se o esquema foi criado, consulte <u>5. 2. 3 Visualização do Esquema em Sequência</u> para mais informações.


Acesse a interface de visualização ao vivo e clique em 💿 para abrir uma pequena janela. Defina o tempo de espera na janela e clique em 💿 para visualizar o grupo ao vivo por grupo de acordo com o número da câmera do modo de tela atual. Clique duas vezes na

interface de exibição de sequência para pausar a exibição; clique duas vezes novamente para

restaurar a visualização. Clique em 💿 para parar a visualização.

# 5.2.3. Visualização do Esquema em Sequência

Clique em Start>Settings>System>Basic>Output Settings>Main Output para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

A área 1 exibe todos os esquemas de permanência; a área 2 mostra a informação detalhada

do esquema; a área 3 exibe todas as câmeras; a área 4 é a barra de ferramentas 📖 : botão

de apagar; **I** botão favoritos , clique nele para abrir uma janela, digite o nome do modo de exibição na janela e clique em "OK" para salvar o modo de exibição atual; outros botões são os botões do modo de tela).

Main Display	Output 2		
0	1		Camera
1			Camera1
	Camera1		Camera2
			Camera4
+		2	
			3
1			
			Apply

### > Adicionar Esquema

Clique em **I** na área 1 para criar um novo esquema. Clique em **I** no canto superior direito do esquema para excluí-lo.

# > Configurar Esquema

- 1. Selecione um esquema na área 1 e, em seguida, clique no botão de modo de tela na barra de ferramentas para definir o modo de tela do esquema.
- Selecione uma janela da câmera na área 2 e depois clique duas vezes na câmera na área
   A câmera será adicionada à janela selecionada. Uma câmera no mesmo esquema não poderá ser repetida. Você pode clicar no menu do botão direito "Liberar" na área 2 para

remover uma única câmera ou clicar em 📖 para remover todas as câmeras.

3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

#### > Visualização de Sequência de Início

Acesse a interface de visualização ao vivo e clique em 🔯 para abrir uma janela. Defina

o tempo de espera na janela e clique em 🔯 para iniciar a visualização do esquema em sequência. Clique duas vezes na interface de exibição de sequência par<u>a</u> pausar a exibição;

clique duas vezes novamente para restaurar a visualização. Clique em 💿 para parar a visualização.

# 5.2.4. Visualização Local

Clique em Start>Settings>System>Basic>Output Settings>Output 2 para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

Clique em à esquerda para criar um novo esquema. Cada esquema só poderá adicionar uma câmera analógica. Selecione um esquema à esquerda e clique duas vezes ou arraste uma câmera à direita para a janela de esquema no meio da interface. Depois de terminar as configurações de todos os esquemas, selecione o tempo de espera e clique em "Apply" ("Aplicar") para iniciar a reprodução dos esquemas em sequência na saída 2.

		Camera
1		Camera <b>1</b>
		Camera2
		Camera <b>3</b>
		Camera4
+		
	Cameral	
	Dwell Time 5 Secs 🗸	
		Apply

# 5.3. Configurações PDV

Alguns modelos podem não ser compatíveis com esta função.

- 1. Clique em Start>Settings>Basic>POS Settings para acessar a interface.
- 2. Ative o POS e clique em configurar em "Connection Settings" ("Configurações de conexão") para acessar a interface a seguir.
- 3. Digite o endereço IP do PDV que você deseja adicionar.
- 4. Marque "Filter destination", "Filter POS port" e "Filter destination Port" ("Destino do filtro", "Filtro de porta POS" e "Porta de destino do filtro") (Se você não marcar os mesmos, pule esta etapa) e insira o IP de destino, a porta POS e a porta de destino que deseja filtrar.

POS	Enable 🗸 (	Connection 🗸	Connection Settings	Protocol	~	Display Settings	~	Trigger Camera
POS1	ON 🗸	TCP Listen		Generic				Configure
POS2		Connection	Settings	5		Configure		Configure
POS3		Connection	octangs	,		Configure		Configure
POS4	POS IP	192	. 168 . 33 . 146 ×			Configure		Configure
	Filter dest Destination IF Filter POS POS Port Filter dest Destination p	tination IP S Port tination port	ОК Са	ncel				Apply

5. Clique em "Display Position" em "Display Settings" para definir a posição das informações de POS (Use as configurações padrão das configurações gerais).

POS	Enable 🗸 Connection 🗸 Connection Settings Protocol	~	Display Settings 🛛 🗸	Trigger Camera
POS1	Display Settings 🛛 🗙		Configure	Configure
POS2	General Settings Display Position	~	Configure	Configure
POS3		~	Configure	Configure
POS4		~	Configure	Configure
l				
				Apply
	W: 417 H: 414 OK Cancel			

 Marque "Trigger Camera" e clique em configurar sob ele para vincular o POS à câmera. Um POS poderá ser vinculado a vários canais, mas um canal só poderá ser vinculado a um POS.

POS	Enable 🗸 Connection	<ul> <li>Connection Settings</li> </ul>	Protocol	*	Display Settings	*	Trigger Camera
POS1	Triager	Camera	×	~	Configure		Configure
POS2			•	~	Configure		Configure
POS3	Camera	Trigger Camera	c	~	Configure		Configure
POS4	<ul> <li>160</li> <li>164</li> <li>185</li> <li>Camera4</li> <li>Camera5</li> <li>Camera7</li> <li>Camera8</li> </ul>	Camera6			Configure		Configure
		ок саг	icel				

7. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações e, em seguida, as informações de negociação serão exibidas na imagem de visualização em tempo real. Um POS está vinculado a uma câmera:



Um POS está vinculado a várias câmeras:



# 5.4. Configuração de Imagem de Pré-visualização

# 5.4.1. Configurações de OSD

Clique em Start>Settings>Camera>Image>OSD Settings para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Selecione a câmera, insira o nome da câmera (ou clique duas vezes no nome da câmera na lista de câmeras para alterar o nome da câmera), ative ou desative os OSDs de nome e hora (se habilitado, arraste o nome vermelho e a hora OSD diretamente na área de visualização de imagem para alterar a posição de exibição dos OSDs) e selecione os formatos de data e hora.

IP Comeral	Camera Name	Name OSD		Time OSD	~	Date Format	~	Time Format	
(IP Camera I)	Camera1	OFF	~	OFF	~	Month/Day/Year		24-Hour	
	Camera2	OFF		OFF		Month/Day/Year		24-Hour	
	Camera3	OFF		OFF		Month/Day/Year		24-Hour	
	Camera4	OFF		OFF		Month/Day/Year		24-Hour	
	IP Camera1	ON		ON		Month/Day/Year		24-Hour	
11/09/201 5 15:17:32									
Camera IP Camera1									
Camera Name IP Camera1									
Name OSD ON 🗸									
Time OSD ON									
Date Format Month/Day/Year 🗸									
Time Format 24-Hour 🗸								Apply	
								мрру	

Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

# 5.4.2. Configurações de imagem

Clique em Start>Settings>Camera>Image>Image Settings para acessar a interface a seguir. Selecione a câmera e defina o brilho, contraste, saturação e matiz da câmera. Clique no botão "Advanced" ("Avançado") ou a lista de câmeras no lado direito da interface para exibir a Interface "Image Adjust" ("Ajuste de Imagem") e defina os itens de configuração relevantes. Consulte <u>5. 3. 5 Ajuste de Imagem</u> para introduções detalhadas desses itens. Você poderá clicar no botão "Default" ("Padrão") para restaurar as configurações de imagem para as configurações padrão de fábrica.

	Camera Name	Brightness	Contrast	Saturation	Hue	Advanced
MARKER CONTRACTOR	Cameral	<b>50</b> C	55 0	<b>50</b> 🗘	50 0	$\odot$
	Camera2	50 🗘	55 C	50 🗘	55 🗘	$\odot$
	Camera3	50 🗘	55 C	50 🗘	55 🗘	$\odot$
	Camera4	50 🗘	55 C	50 🗘	55 🗘	$\odot$
Camera Cameral						
Camera v						
Brightness 50						
Contrast 55						
50 E0						
Saturation						
Hue 50						
Advanced Default						

# 5.4.3. Configurações de Máscara

Algumas áreas da imagem poderão ser mascaradas para privacidade. Poderão ser definidas até quatro áreas de máscara para cada câmera. Clique em Start>Settings>Camera>Image>Mask Settings para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Selecione a câmera e ative a máscara. Clique no botão "Draw" ("Desenhar") e arraste o mouse sobre a área da imagem para definir a área da máscara; clique no botão "Delete" ("Excluir") para excluir as áreas da máscara; clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.



# 5.4.4. Configurações de Marca d'água

Clique em Start>Settings>Camera>Image>Water Mark Settings para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Selecione a câmera e ative a marca d'água e insira as informações da marca d'água. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

		Camera Name	Water Mark	~	Information
Millione ~		Camera1	ON	~	XXXXX
		Camera2	OFF	~	
		Camera3	OFF	~	
		Camera4	OFF	~	
XXXX					
Camera	Camera1 ~				
Water Mark	ON				
Water Mark					
Information	xxxxx				
					Apply

### 5.4.5. Ajuste de Imagem

Acesse a interface de pré-visualização ao vivo e clique no botão *presenta* na barra de ferramentas sob a janela da câmera para acessar a interface de ajuste de imagem.



#### > Ajuste de Imagem

Selecione a câmera e clique em "Image Adjustment" ("Ajuste de Imagem") para acessar a guia de ajuste de imagem. Consulte a imagem acima. Arraste o botão de rolagem para definir o brilho, o contraste, a saturação e o valor de matiz da câmera. Verifique a nitidez, dinâmica ampla e denoise e, em seguida, arraste o controle de rolagem para definir o valor. Clique no botão "Default" para definir esses parâmetros para os valores padrão. As introduções desses parâmetros são as seguintes:

Parâmetro	Significado
Brilho	É o nível de brilho da imagem da câmera.
Contraste	É a diferença de cor entre as partes mais claras e escuras.
Saturação	É o grau de pureza da cor. A cor é mais pura, a imagem é mais brilhante.
Matiz	Refere-se ao grau de cor total da imagem.
Avivar	Refere-se ao nível de resolução do plano da imagem e o nível de nitidez da borda da imagem.
Dinâmica Ampla	A função de faixa dinâmica ampla (WDR) ajuda a câmera a fornecer imagens nítidas mesmo sob circunstâncias de luz de fundo. Quando há áreas muito brilhantes e muito escuras simul- taneamente no campo de visão, o WDR equilibra o nível de brilho de toda a imagem e fornece imagens nítidas com detalhes.
Denoise	Diminui o ruído e torna a imagem mais uniforme. Aumentar o valor tornará o efeito de redução de ruído melhor, mas reduzirá a resolução da imagem.

Parâmetro	Significado
Equilíbrio de Branco	Ajusta a temperatura da cor de acordo com o ambiente automaticamente.
Espelho da Imagem	Vira a imagem de vídeo atual horizontalmente.
Girar Imagem	Gira a imagem de vídeo atual verticalmente.

#### > Controle de Lente

Selecione a câmera e clique em "Lens Control" ("Controle de Lente") para acessar a aba de controle da lente. Clique em 🔄 ou 🕂 para ajustar os parâmetros de zoom e foco da lente da câmera. Clique em "Save" para salvar as configurações.



As introduções desses parâmetros e botões são as seguintes:

Botão / Parâmetro	Significado
— ←Zoom→ +	Clique em 📕 / 🕂 para ampliar / reduzir a imagem.
Modo de Foco	Se o modo manual for selecionado, o botão de foco & "One Key Focus" e "Day / night mode switch autofocus" estarão disponíveis; Se o modo automático for selecionado, a configuração do intervalo de tempo estará disponível.
— ← Focus+ +	Clique em 🦰 / 🕂 para aumentar / diminuir a distância focal
One key Focus	Clique nele para focar instantaneamente.
Autofoco de mudança de modo dia / noite	Se marcado, a lente focará automaticamente quando a câmera estiver trocando o modo dia / noite.
Intervalo de Tempo	É o intervalo de tempo em que a lente da câmera é focada automaticamente. O intervalo pode ser definido na lista suspensa.

Observação: Esta função só está disponível para os modelos com lente varifocal automática, ou as configurações aqui são ineficazes.

## 6.1. Introdução da Interface de Controle PTZ

Você poderá controlar a doma ou PTZ que se conecta à câmera para o controle de PTZ. Clique em a barra de ferramentas na parte inferior da janela de visualização ao vivo

para acessar a interface de controle PTZ conforme mostrado abaixo. Você poderá selecionar outra doma ou PTZ que se conecta à câmera no canto superior direito da interface para o controle PTZ.



Introduções dos botões no canto inferior direito da interface:

Botão	Significado
Image: Weight of the second	Clique em A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/A/
— ← Zoom→ +	Clique em 🦰 / 🕂 para ampliar / reduzir a imagem da câmera.
— ←Focus→ +	Clique em 🦳 / 🕂 para aumentar / diminuir a distância focal.
— ← Iris → +	Clique em 🦰 / 🕂 para aumentar / diminuir a íris da doma.
Speed	Arraste o controle deslizante para ajustar a velocidade de rotação da doma.
• / •	Clique em 💽 / 🖸 para iniciar / parar a gravação.
	Clique em 🕂 / 🕂 para iniciar / parar a gravação.
5	Clique nele para retornar à interface de pré-visualização ao vivo.

#### > Controle de Joystick Analógico

O joystick analógico no lado esquerdo da interface fornece controle rápido de PTZ. A doma ou o PTZ irá girar quando você arrastar o joystick analógico. Quanto mais você arrastar o joystick analógico do meio da imagem, mais rápido será a rotação da doma ou do PTZ. A doma ou PTZ irá parar de girar quando você parar de arrastar o joystick analógico.

## > Controle 3D

Clique na imagem da câmera em qualquer área e a imagem será centralizada no ponto clicado. Consulte a imagem conforme mostrado abaixo. Arraste o mouse de A para B para obter um retângulo verde e a área do retângulo será ampliada.



Consulte a imagem conforme mostrado abaixo. Arraste o mouse de C para D para obter um retângulo verde e a área do retângulo será reduzida.



# > Controle 3D Avançado

Clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse em qualquer área da imagem da câmera e, em seguida, o tamanho da imagem será dobrado e centralizado no ponto clicado. Pressione e segure o botão esquerdo do mouse em qualquer área da imagem da câmera para ampliar a imagem; pressione e segure o botão direito para diminuir a imagem. Mova o cursor do mouse até a imagem da câmera e, em seguida, deslize o botão de rolagem do mouse para frente para ampliar a imagem, deslize o botão de rolagem do mouse para trás para reduzir a imagem.

# > Configuração OSD

Acesse a interface de configuração do protocolo PTZ e defina o protocolo para COC antes de chamar o OSD. Clique em "OSD" para acessar a interface de configuração do OSD da câmera. Clique em 🔲 para iniciar a configuração do OSD. Os significados dos botões são mostrados na tabela abaixo.



Parâmetro	Significado
	O botão OK; você pode clicar nele para iniciar o OSD.
•	Clique nele para alterar o modo de menu ou diminuir o valor do menu.
•	Clique nele para alterar o modo de menu ou aumentar o valor do menu.
	Clique nele para acessar o menu anterior.
•	Clique nele para acessar o próximo menu.

#### > Configuração de Predefinição

Clique em "Preset" ("Predefinição") para acessar a aba de operação de predefinição e clique no botão "Add" para abrir uma janela conforme mostrado abaixo. Selecione a predefinição e, em seguida, insira o nome da predefinição na janela; finalmente, clique no botão "OK" para salvar as configurações. Você pode adicionar no máximo 255 predefinições para cada doma.

	Add Preset	×
Preset	2	
Preset Name	preset2	
	C	OK Cancel

Ajuste a direção da doma e, em seguida, clique em "Save Position" ("Salvar posição") para salvar a posição predefinida atual (você também poderá clicar em outra predefinição na lista de predefinições e salvar a posição predefinida após ajustar a direção da doma); clique em na lista de predefinições para chamar a predefinição; clique no botão "Delete" ("Excluir") para excluir a predefinição selecionada.

Você também poderá acessar a interface de configuração predefinida para a configuração predefinida, consulte <u>6. 2 Configuração Predefinida</u> para mais informações.

# > Configuração de Cruzeiro

Clique em "Cruise" para acessar a aba de operação de cruzeiro e clique no botão "Add" para abrir uma janela conforme mostrado a esquerda abaixo. Você poderá adicionar no máximo 8 cruzeiros para cada doma.

		Add (	Cruise			×
Cruise Name	cruise2					
	Preset Name	Speed		Edit	Delete	
	preset1		5Secs	۶	â	
Add Preset						

- 1. Introduza o nome do cruzeiro na janela "Add Cruise" ("Adicionar Cruzeiro") e, em seguida, clique em "Add Preset" ("Adicionar predefinição") para abrir a janela "Add Preset" (Antes de adicionar a predefinição ao cruzeiro, adicione primeiro a predefinição da doma).
- 2. Na janela "Add Preset", selecione o nome da predefinição, a hora de predefinição e a velocidade de predefinição e, em seguida, clique no botão "OK".
- 3. Na janela "Add Cruise" ("Adicionar Cruzeiro"), você poderá clicar em 🗖 para selecionar novamente a predefinição, em seguida, alterar a hora e a velocidade de predefinição. Clique em 🕅 para apagar a predefinição. Clique no botão "Add" para salvar o cruzeiro.

Clique em D para iniciar o cruzeiro e clique em D para parar o cruzeiro na lista de cruzeiros da aba de operação de cruzeiro; Clique no botão "Delete" para excluir o cruzeiro selecionado.

Você também pode acessar a interface de configuração de cruzeiro para configuração de cruzeiro, consulte <u>6. 3 Configuração do cruzeiro</u> para mais informações.

## 6.2. Configuração de Pré-definição

Clique em Start>Settings>Camera>PTZ>Preset para acessar a interface conforme mostrado abaixo.



#### > Adicionar predefinição

Selecione a câmera e clique no botão "Add" para adicionar a predefinição; ou clique em na lista de câmeras no lado direito da interface para exibir as informações predefinidas da doma e, em seguida, clique em HE para adicionar a predefinição. As operações da janela "Add Preset" são similares àquelas da interface de controle PTZ; Consulte <u>6.1 Introdução da</u> Interface de Controle PTZ para mais informações.

# > Editar predefinição

Selecione a câmera e predefinição. Você pode inserir o novo nome da predefinição e clicar em para salvar o novo nome de predefinição. Ajuste a velocidade de rotação, posição, zoom, foco e íris da predefinição e clique em "Save Position" ("Salvar posição") para salvar a predefinição.

#### > Excluir Predefinição

Selecione a câmera e a predefinição e clique em "Delete" para excluir a predefinição.

# 6.3. Configuração de Cruzeiro

Clique em Start>Settings>Camera>PTZ>Cruise para acessar a interface conforme mostrado abaixo.



#### > Adicionar Cruzeiro

Clique em a lista de câmeras no lado direito da interface para exibir as informações de cruzeiro da doma e, em seguida, clique em **exim** para adicionar cruzeiro. As operações da janela "Add Cruise" são similares àquelas da interface de controle PTZ; Consulte <u>6.1</u> Introdução da Interface de Controle PTZ para mais informações.

# > Editar Cruzeiro

Selecione a câmera e navegue na interface de "Cruise" ("Cruzeiro"). Insira o novo nome do cruzeiro e clique em para salvar o nome do cruzeiro. Clique em "Add Preset" para adicionar a predefinição ao cruzeiro. Clique em a para editar a predefinição. Clique em a predefinição do cruzeiro. Clique em uma predefinição na lista de predefinições e clique em para descer a predefinição e clique em para subir a predefinição. Clique em para iniciar o cruzeiro e clique em para pará-lo.

#### > Excluir Cruzeiro

Clique em 🖻 na lista de câmeras no lado direito da interface para exibir as informações de cruzeiro da doma e, em seguida, clique em 🖻 no canto superior direito do cruzeiro para excluir o cruzeiro.

### 6.4. Configuração de Protocolo PTZ

Clique em Start>Settings>Camera>PTZ>Protocol para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Você pode ativar ou desativar o PTZ e definir o protocolo, a taxa de transmissão e o endereço da doma analógica na interface. Certifique-se de que a câmera da doma analógica está bem conectada ao DVR antes de controlá-lo.

Preset C	ruise	Protocol										
		_					-	-	-			
				Camera Name	PTZ	~	Protoco	bl	Baud Ra	ate	Addres	s
and the second second	173	The Composition	100	Camera1	ON	~	coc	~	9600	~	1	
2/-3				Camera2	ON	~	coc	~	9600	~	1	
- 2	11			Camera3	ON	~	coc	~	9600	~	1	
- <u>-</u>				Camera4	ON	~	coc	~	9600	~	1	
1	1.											
Camora	Camo											
Camera	Camer	a1	~									
PTZ	ON											
Protocol	coc											
Baud Rate	9600											
Address	1											
											Apply	

Selecione a câmera e ative o PTZ e, em seguida, defina o protocolo, a taxa de transmissão e o endereço da doma de acordo com as configurações da doma.

Protocolo: O protocolo de comunicação padrão do DVR é COC. Intervalo de: PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, COC, etc.

Endereço: O endereço do dispositivo PTZ.

Taxa de transmissão: Taxa de transmissão do dispositivo PTZ. Intervalo de: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600.

## 6.4. Configuração de Protocolo PTZ

#### 7.1. Configuração de Gravação

#### 7.1.1. Configuração de Modo

Formate os HDDs antes de gravar (consulte <u>7.5 Gerenciamento de Disco</u> para mais informações). Clique em Start>Settings>Record>Mode Settings para acessar a interface de configurações de modo. Você pode definir o tempo de gravação com o botão "Manual Record Settings" ("Configurações de Gravação Manual") e depois clique no botão "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Existem dois modos de gravação: modo automático e modo manual.

Record Mode			
Mode		Y	
O Motion Re	cord		
O Sensor Rec	ord		
O Motion Re	cord+Sensor Record		
Always(24	x 7) Record+Motion Re	cord	
Always(24	x 7) Record+Sensor Re	cord	
Always(24)	x 7) Record+Motion Re	cord+Sensor Record	
Advanced			
Manual Record	d Settings		
Record Time	Manual	v	
		Apply	

#### > Modo Automático

**Gravação de Movimento**: A gravação do alarme de movimento será ativada quando ocorrer um alarme de movimento.

**Gravação do sensor**: A gravação do alarme do sensor será ativada quando o alarme do sensor for acionado.

**Gravação de movimento + Gravação do sensor**: A gravação do alarme de movimento/sensor será ativada quando ocorrer um alarme de movimento/sensor.

Sempre (24x7) Gravação + Gravação de Movimento: A gravação normal está ativada o tempo todo; a gravação de alarme de movimento será iniciada quando ocorrer um alarme de movimento.

**Sempre (24x7) Gravação + Gravação de sensor**: A gravação normal é ativada o tempo todo; A gravação do alarme do sensor será iniciada quando o alarme do sensor for acionado.

Sempre (24x7) Gravação + Gravação de movimento + Gravação do sensor: A gravação normal é ativada o tempo todo; a gravação de alarme de movimento / sensor será ativada quando ocorrer um alarme de movimento / sensor.

Sempre (24x7) Gravação + Gravação de Movimento + Gravação de Sensor + Gravação de Inteligência: A gravação normal está ativada o tempo todo; a gravação de alarme de movimento / sensor / inteligência será ativada quando o alarme de movimento / sensor / inteligência for acionada.

Sempre (24x7) Gravação + Gravação de movimento + Sensor + Inteligência + Gravação POS: A gravação normal está habilitada o tempo todo; A gravação de alarme de movimento / sensor / inteligência / POS será ativada quando ocorrer um alarme de movimento / sensor / inteligência / POS.

Alguns modelos poderão não suportar a gravação de POS.

Você poderá adicionar mais modos automáticos na gravação de inteligência. Clique no botão "Advanced" ("Avançado") para abrir uma janela conforme mostrado abaixo. Marque os modos na janela e depois clique no botão "Add" para mostrar os modos na lista de modos de gravação (na janela, os modos verificados poderão ser mostrados na lista de modos de gravação enquanto os modos desmarcados não poderão; você só poderá marcar "**Always** (**24x7**) **Record**" ("Sempre (24x7) Gravação").



Selecione um modo automático para abrir a janela correspondente. Defina a codificação, GOP, resolução, FPS, tipo de taxa de bits, qualidade, taxa de bits máxima e áudio de cada câmera e clique em "OK" para salvar as configurações. Ajuste os parâmetros de acordo com a condição real.

	Always(24x7) Record+Motion Record+Sensor Record																×			
														Motion Record + Sensor Record			×			
Camera Name	Stream Type	Encode		GOP		Resolution 🗸			Bitrate Type		Quality		Max Bitrate	Bitrate Limit Recommended Ran	Audio 🗸	Resolutio				
Camera1	Main Stream	H.264				1920x1080 ~	15		VBR		Higher		3072Kbps	2572~4288Kbps	ON N	1920x10	80		15 0	
Camera2	Main Stream	H.264				1920x1080 ~			VBR		Higher		3072Kbps	2572~4288Kbps		1920x10	80			
Camera3	Main Stream	H.264				1920x1080 ~			VBR		Higher		3072Kbps	2572~4288Kbps	ON N	1920x10	80			
Camera4	Main Stream	H.264				1920x1080 ~			VBR		Higher		3072Kbps	25724288Kbps		1920×10	80			
×			-		-			-				-		_						
Remain Bandwid	Remain Bandwidth: 10 / 10 Mb OK Cancel																			

Codificação de vídeo: o formato de codificação de vídeo da câmera.

GOP: grupo de fotos.

Resolução: quanto maior a resolução, mais clara é a imagem.

**FPS**: quanto maior a taxa de quadros, maior fluência tem o vídeo. No entanto, será usado mais espaço de armazenamento.

**Tipo de Bitrate**: CBR e VBR são opcionais. CBR significa não importa quantas alterações sejam vistas na cena de vídeo, a taxa de bits de compactação será mantida constante. VBR significa que a taxa de bits de compressão será ajustada de acordo com as mudanças de cena. Por exemplo, para cenas que não têm muito movimento, a taxa de bits será mantida em um valor menor. Isso ajudará a otimizar a largura de banda da rede.

**Qualidade**: Quando VBR é selecionado, você precisa escolher a qualidade da imagem. Quanto maior a qualidade de imagem escolhida, maior o bitrate necessário.

Bitrate Máx. : 32 Kbps ~ 10240 Kbps são opcionais.

#### > Modo Manual

Se o modo manual for selecionado, você precisa definir os parâmetros de codificação e as programações de gravação de cada câmera. Consulte <u>7. 2 Configurações de parâmetro de codificação</u> e <u>7. 3 Configuração do programação</u> para mais informações.

#### 7.1.2. Configuração Avançada

Clique em Start>Settings>Record>Advanced para acessar a interface a seguir. Ativar ou desativar a gravação de ciclo (gravação de ciclo: os dados de gravação mais antigos serão substituídos pelos mais recentes quando os discos estiverem cheios). Defina o tempo de gravação de pré-alarme, tempo de gravação pós-alarme e tempo de vencimento de cada câmera e, em seguida, clique em "Apply" para salvar as configurações.

Advanced Record	Settings						
Vcycle Record							
Camera's Record	Parameters						
Camera Name	Pre-alarm Record Time	~	Post-alarm Record Time	~	Expiration Time	~	
Camera1	5 Secs	~	10 Secs	~	Never Expire		
Camera2	5 Secs	~	10 Secs	~	Never Expire		
Camera3	5 Secs	~	10 Secs	~	Never Expire		
Camera4	5 Secs	~	10 Secs	~	Never Expire		
							Apply

**Tempo de gravação de pré-alarme**: defina a hora para gravar antes que a gravação real comece.

**Tempo de gravação pós-alarme**: defina a hora para gravar após a conclusão da gravação. **Data de validade**: defina o tempo de vencimento do vídeo gravado. Se a data definida estiver atrasada, os dados gravados serão apagados automaticamente.

#### 7.2. Configuração de Parâmetros de Codificação

Clique em Start>Settings>Record>Encode Parameters para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Defina a codificação, resolução, FPS, tipo de bitrate, qualidade, bitrate máximo e áudio do fluxo principal para cada câmera nas interfaces "Event Recording Settings" e "Schedule Recording Settings". Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você poderá definir o fluxo de gravação de cada câmera, um por um, ou defini-lo em lote para todas as câmeras.

Event Recordi	ng Settings	Schedule R	eco	rding Setting:							
Camera Name	Stream Type	Encode		Resolution	FPS	GC	JP -	Bitrate Type	Quality	Max Bitrate	Bitrate Limit Recommende
Camera1	Main Stream	H.264		1920x1080	15 0	5	÷ 0	VBR	Higher	3072Kbps	2572~4288Kbps
Camera2	Main Stream	H.264		1920x1080	15 0	5		VBR	Higher	3072Kbps	2572~4288Kbps
Camera3	Main Stream	H.264		1920x1080	15 0	5	0	VBR	Higher	3072Kbps	2572~4288Kbps
Camera4	Main Stream	H.264		1920x1080	15 0	5		VBR	Higher	3072Kbps	2572~4288Kbps
<											
Demain Danduis	th: 10 / 10 M										
Kemain banuwiu	ith: 10 / 10 Mib										Apply

Clique em Start>Settings>Record>Stream Settings para acessar a interface "Sub Stream".

Defina a codificação, resolução, FPS, tipo de bitrate, qualidade e bitrate máximo de substream para cada câmera na interface e clique em "Apply" para salvar as configurações.

Sub-stream														
Camera Name	Straam Tuna	Encoda		Perclution		EDC	COP	Ritrate Type		Quality		May Ritrate		Ritrate Limit Recommer
Cameral	Sub-stream	H 264	Ŭ	1020/1080	Ŭ	15 ^	5 ^	VRR	Ŭ	Higher	Ŭ	1024Kbos	Ŭ	1024~4288kbos
Camera2	Sub-stream	H-264	~	1920/1080	Ň	15 0	5 0	VBR	v	Higher		1024Kbps		1024~4288Kbps
Camera3	Sub-stream	H.264	~	1920x1080	~	15 0	5 0	VBR	~	Higher		1024Kbps		1024~4288Kbps
Camera4	Sub-stream	H.264		1920x1080		15 0	5 0	VBR		Higher		1024Kbps		1024~4288Kbps
<			-						-		-		-	
														Apply

### 7.3. Configuração de Programação

#### 7.3.1. Adicionar Programação

Clique em Start>Settings>Record>Record Schedule>Edit Schedules para acessar a interface conforme mostrado abaixo. "24x7", "24x5" e "24x2" são os horários padrão; você não poderá editar ou excluir "24x7" enquanto "24x5" e "24x2" podem ser editados e excluídos. Clique no nome da programação

para exibir as informações detalhadas da programação no lado esquerdo da interface. As sete filas representam os sete dias em uma semana e cada fila representa 24 horas por dia. Azul significa a hora selecionada e cinza significa tempo não selecionado.

Scheo	dule Co	onfig	Ed	lit Sche	dules											
																+
Schedu	Schedule "24x2"													Name	Edit	Delete
Sun	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24×7	۵	
														24×5	۶	畲
Mon	ò	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24×2	۵	â
Tues			4	6				14								
			_	_			_	_			_	_				
Wed			4					14								
Thur					à	10	12		16	10	20	22				
mur																
Fri	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			
Sat	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24			

50

Clique em 📑 para adicionar uma nova programação. Consulte a imagem abaixo.

			Ac	dd Sc	hedul	е				×
Schedule Name	Enter Scl	hedule Na	ame			ß	Manua	I All	Reverse	Clear All
	2 4							18		22 24
						Сору Т	o Mar	ual Al	Reverse	Clear All
Wion					12	Copy T	o Mar	ual Al	20 Reverse	Clear All
Tues	2 4	6	8	10	12	14	16	18	20	22 24
						Сору Т	o Mar	ual Al	Reverse	Clear All
Wed 0	2 4	6	8	10	12	14	16	18	20 2	22 24
			_			Сору Т	o Mar	ual Al	Reverse	Clear All
	2 4		8			14 Copy I	16 Alar	18 1. Al	20 :	22 24
Fri	2 4	6	8	10	12	ц	16	18	20	22 24
	1 . 1					Сору Т	o Mar	ual Al	Reverse	Clear All
Sat o	2 4	6	8	10	12	14	16	18	20 :	22 24
						Сору Т	o Mar	ual Al	Reverse	Clear All
								Add		ancel

Defina o nome da programação e o horário da programação e clique em "Add" para salvar a programação. Você poderá definir a programação do dia ou da semana. 🚳 : botão adicionar; 📧 : botão excluir .

# > Definir programação do dia

Clique em 💼 e, em seguida, arraste o cursor na escala de tempo para definir o tempo de gravação; clique em 💼 e arraste o cursor na escala de tempo para excluir a área selecionada.

<u>Voc</u>ê po<u>derá</u> definir manualmente a hora de início e término da gravação. Clique em

ou be depois clique em "Manual" em cada dia para abrir uma janela conforme mostrado abaixo. Defina a hora de início e término na janela e clique em "OK" para salvar as configurações.

Ad	Added time manually										
Start Time	16:34	Ĵ									
End Time	17:34										
	l	ОК Са	ancel								

Clique em "All" ("Todos") para definir a gravação de um dia inteiro; clique em "Reverse" ("Inverter") para trocar a hora selecionada e não selecionada em um dia;

clique em "Clear All" ("Limpar tudo") para limpar toda a área selecionada em um dia. Clique em "Copy To" ("Copiar para") para copiar a programação do dia para outros dias. Consulte a figura abaixo. Marque os dias na janela e clique em "OK" para salvar as configurações.



#### > Definir a Programação da Semana

Clique em 🐻 ou 🔞 e depois clique em "Manual" ao lado de para definir a programação da semana. Consulte a figura abaixo. Defina a hora de início e fim, marque os dias na janela e clique em "OK" para salvar as configurações.

	Added time	manually		×
Start Time	16:37			
End Time	17:37	V Tues	्रे Ved	
🗹 Thur	🗹 Fri	✔ Sat		
		ОК	Cancel	

Clique em "All" para definir a gravação da semana inteira; clique em "Reverse" para trocar a hora selecionada e não selecionada em uma semana; clique em "Clear All" para limpar toda a área selecionada em uma semana.

#### 7.3.2. Configuração da Programação de Gravação

Settings>Record>Record Schedule>Schedule Configuration para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Defina a programação da gravação do sensor, gravação de movimento, gravação temporizada e gravação de inteligência. Clique em "None" ("Nenhum") no menu suspenso para limpar a programação. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

Schedule Config	Edit Schedules							
Camera Name	Sensor Record Schedule	~	Motion Record Schedule	~	Timed Record Schedule	~	Intelligence Record Schedule	~
Camera1	24×7	~	24×7	~	24×7	~	<none></none>	
Camera2	24×7		24×7		24×7		<none></none>	
Camera3	24×5		24×5		24×5	v	<none></none>	
Camera4	24×5		24×5		24×5		<none></none>	
							Apply	

Acesse a interface "Edit Schedules" ("Editar Programações") e clique em para editar a programação. As configurações de "Edit Schedule" são semelhantes às de "Add Schedule" ("Adicionar Programação"). Clique em para excluir a programação.

### 7.4. Modo de Gravação

#### 7.4.1. Gravação Manual

**Método Um**: Clique em a barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para ativar a gravação da câmera.

**Método Dois**: Acesse a interface de pré-visualização ao vivo e, em seguida, clique no menu com o botão direito d<u>o m</u>ouse "Manually Record On" ("Gravação manual") na janela da

câmera ou clique em 💟 na barra de ferramentas sob a janela da câmera para iniciar a gravação.

Observação: Clique em Start>Settings>Record>Mode Settings e defina o tempo de gravação manual na interface. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

#### 7.4.2. Gravação Temporizada

**Gravação Temporizada**: o sistema irá gravar automaticamente de acordo com a programação. Defina a programação de gravação de tempo de cada câmera. Consulte <u>7. 3</u> <u>Configuração de Programação</u> para mais informações.

#### 7.4.3. Gravação com base no Movimento

**Gravação com Base no Movimento**: o sistema iniciará a gravação baseada no movimento quando o objeto de movimento aparecer na programação de configuração. As etapas de configuração são as seguintes:

- 1. Defina a programação de gravação com base no movimento de cada câmera. Consulte <u>7.</u> <u>3 Configuração de Programação</u> para mais informações.
- Ative o movimento e defina a área de movimento de cada câmera. Consulte <u>9. 2.</u>
   <u>1 Configuração de Movimento</u> para mais informações. A câmera iniciará a gravação baseada no movimento quando você concluir as configurações acima.

#### 7.4.4. Gravação com Base no Sensor

- 1. Defina a programação de gravação com base no sensor de cada câmera. Consulte 7<u>. 3</u> <u>Configuração de Programação</u> para mais informações.
- 2. Defina o tipo NO / NC do sensor, ative o alarme do sensor e, em seguida, verifique e configure "Record" ("Gravação"). Consulte <u>9.1 Alarme do Sensor</u> para mais informações.

# 7.4.5. Gravação de Inteligência

- 1. Defina a programação de gravação de inteligência de cada câmera IP. Consulte <u>7.3</u> <u>Configuração de Programação</u> para mais informações.
- Habilite a detecção de inteligência (detecção de objetos, exceção, cruzamento de linha ou detecção de intrusão) e desenhe a superfície de alerta ou a área de aviso de cada câmera IP. Consulte <u>9.3 Alarme de Inteligência para mais informações.</u>
- 3. A câmera iniciará a gravação de inteligência assim que você concluir as configurações acima. Esta função só está disponível para alguns IPCs.

# 7.5. Gerenciamento de Disco

Clique em StartSettingsDiskDisk Management para acessar a interface de gerenciamento de disco. Você poderá ver o número do disco do DVR, o status do disco e assim por diante na interface. Clique no botão "Formatting" ("Formatação") para formatar o disco rígido.



Observação: 1. O novo HDD deverá ser formatado para uso normal.

2. Para o uso normal do HDD que foi usado em outro DVR, se o DVR for do mesmo modelo com o novo DVR, importe o arquivo de configuração do DVR para o novo DVR ou formate o HDD; se o modelos dos dois DVRs forem diferentes, por favor formate o HDD.

# 7.5.1. Configuração de Modo de Armazenamento

Clique em Start>Settings>Disk>Storage Mode para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

Existem todos os quatro grupos de discos. Usando o grupo de discos, você poderá corresponder a câmera ao disco (os dados de gravação da câmera no grupo serão armazenados nos discos do mesmo grupo). O DVR com interface e-SATA é compatível com a gravação e-SATA.

Os discos e câmeras adicionados serão adicionados ao grupo um automaticamente. Os discos e câmeras nos grupos podem ser excluídos, exceto o grupo um (selecione um grupo

de discos e clique em wiendo no canto superior direito do disco ou câmera adicionados para excluí-lo do grupo). Os discos e câmeras excluídos serão movidos para o grupo um automaticamente.

Cada grupo poderá adicionar os discos e câmeras de outros grupos. Cada disco e câmera só podem ser adicionados em um grupo. Selecione um grupo de discos e clique em **eterno** no disco ou na fileira da câmera para abrir uma janela. Marque os discos ou câmeras na janela e clique em "Add".



# 7.5.2. Visualização de Disco e Informações S. M. A. R. T.

Clique em Start>Settings>Disk>View Disk Information para exibir as informações do HDD; clique em "S. M. A. R. T. Information" para visualizar o status de trabalho do HDD. Consulte a figura abaixo.

Y Disk			Live Display	Camera Record	Alarm <u>Disk</u> Ne	twork Account and	Authority System	×
Z Disk Management	Disk S.M.A.R.T. In	formation						
Disk Management	Disk							
14 Storage Mode	Disk Serial No.	xxx						
Storage Mode Settings	Disk Model							
Disk	Temperature	187						
View Disk Information	Power-on Time (day)							
S.M.A.R.T. Information	S.M.A.R.T Status	Normal						
				Worst Value	Threshold	Raw Value	Status	
	0x01	Read Error Rate	100	100	62	0	Normal	
	0x02	Throughput Performance					Normal	
	0x03	Spin-Up Time	234	234	33		Normal	
	0x04	Start/Stop Count	100	100		96		
	0x05	Reallocated Sector Count	100	100			Normal	
	0x07	Seek Error Rate	100	100			Normal	
	0x08	Seek Time Performance	100	100	40		Normal	
	0x09	Power-On Hours		99		724	Normal	
	0x0a	Spin Retry Count	100	100	60		Normal	
	0x0c	Power Cycle Count					Normal	
	Oxbf	G-sense Error Rate	100	100			Normal	
	0xc0	Power-off Retract Count		100			Normal	
	0xc1	Load Cycle Count	100	100		8815	Normal	
	0xc2	Temperature				1638432	Normal	
	Oxc4	Reallocation Event Count	100	100			Normal	
	Oxc5	Current Pending Sector Count					Normal	
	0xc6	Uncorrectable Sector Count	100	100			Normal	
	0xc7	UltraDMA CRC Error Count					Normal	
	0xdf	Load/Unload Retry Count	100	100			Normal	

## 8.1. Reprodução Instantânea

Clique **N** na barra de ferramentas na parte inferior da janela da câmera de visualização para reproduzir a gravação (clique **n** a barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para definir o tempo de reprodução padrão). Consulte a figura abaixo. Arraste a barra de progresso da reprodução para alterar o tempo de reprodução. Você também poderá clicar com o botão direito do mouse no menu "Instant Playback" ("Reprodução Instantânea") na janela da câmera e, em seguida, definir o tempo de reprodução instantânea para reproduzir a gravação.



# 8.2. Introdução de Interface de Reprodução

Clique em 🖸 na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo ou clique em Start>Playback para acessar a interface de reprodução conforme mostrado abaixo (clique em a na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para definir o tempo de reprodução padrão).



As câmeras adicionadas reproduzirão suas gravações na interface de reprodução automaticamente. Você também poderá adicionar a câmera de reprodução manualmente. Clique em 🛃 na janela de reprodução para abrir a janela "Add Camera". Marque as câmeras na janela e clique em "Adicionar" para adicionar a câmera de reprodução.

Os botões na barra de ferramentas (área 1) na parte inferior da interface de reprodução são apresentados na tabela abaixo.

Botão	Significado
88	Botão Iniciar. Clique para abrir a área 2.
8	Botão de Tela Cheia. Clique nele para exibir em tela cheia; clique novamente para sair da tela cheia.
	Botão do modo de tela.
OSD ON	Botão OSD ON. Clique para ativar o OSD; clique em para desativar o OSD.
	Botão Parar.
•	Botão de rebobinamento. Clique nele para reproduzir vídeo para trás.
Þ	Botão reproduzir. Clique para reproduzir o vídeo para frente.
ш	Botão de pausa.
4	Botão de desaceleração. Clique para diminuir a velocidade de reprodução.
*	Botão de aceleração. Clique nele para aumentar a velocidade de reprodução.
•	Botão quadro anterior. Funciona somente quando a reprodução para frente é pausada no modo de tela única.

Botão	Significado
Þ	Botão do próximo quadro. Funciona somente quando a reprodução para frente é pausada no modo de tela única.
- 336 +	Clique em 🗖 para voltar 30s e clique em 🛨 para avançar 30s.
3	Clique para mostrar a marca de água na imagem; clique em Berra esconder a marca d'água.
職	Botão de lista / marcação de eventos. Clique nele para visualizar a gravação de eventos de manual / programação / sensor / movimento e as informações da tag.
POS	Abrir / fechar as informações de POS.
٢	Botão de backup. Arraste o mouse na escala de tempo para selecionar os períodos de tempo e as câmeras e, em seguida, clique no botão para fazer o backup da gravação.
2	Botão de status de backup. Clique para visualizar o status do backup.
5	Botão voltar. Clique para retornar.
	Botão de movimento em tela cheia.
Ĩ.	Desenhe o retângulo. Você pode pesquisar a gravação de detecção de movimento na área retangular predefinida.
<u>N.</u>	Desenhe a linha. Você pode pesquisar a gravação de cruzamento de linha depois de desenhar a linha.
$\diamond$	Desenhe o quadrilátero. Você poderá pesquisar a gravação neste quadrilátero depois de desen- há-lo.
۶	Configurações de reprodução inteligentes. Clique para definir a reprodução inteligente.

# Introdução de área 2:

Botão	Significado
<b>Q</b> Search and Backup	Clique para acessar a interface de pesquisa de gravação; Consulte <u>8. 3 Pesquisa de Gravação.</u> <u>Reprodução &amp; Backup</u> para mais informações.
Live Display	Clique para acessar a interface de visualização ao vivo; Consulte <u>Capítulo 5 Introdução de Pré-</u> visualização ao Vivo para mais informações.

Clique na janela de reprodução para mostrar a barra de ferramentas conforme mostrado na área 3; clique com o botão direito na janela para mostrar a lista do menu. A barra de ferramentas e a lista de menus são apresentadas na tabela abaixo.

Botão	Lista de Menu	Significado
		Mover a ferramenta. Clique para mover a barra de ferramentas para qualquer lugar.
	Ativar Áudio	Clique para ativar o áudio. Você poderá ouvir o áudio da câmera ativando o áudio.
Ó	Fotografar	Clique nele para fotografar.
Q	Aumentar zoom	Clique para acessar o zoom na interface. A interface de zoom é semelhante à da janela da câmera na interface de visualização ao vivo. Clique em para pausar a gravação tocando; clique em para reproduzir a gravação. Quando a gravação é pausada no modo de reprodução para frente, você poderá clicar em para visualizar o quadro anterior e clicar em para visualizar o próximo quadro.

*	Adicionar Marcação	Clique para adicionar tag. Você poderá reproduzir a gravação pesquisando a tag adicionada. Clique nela e insira o nome da tag na janela pop-up. Clique em "Add" para adicionar tag.
	Trocar Câmera	Clique para mudar a câmera de reprodução. Clique e marque a câmera na janela pop-up. Clique em "OK" para mudar a câmera.
R	Fechar a câmera	Clique para fechar a câmera de reprodução.

Introdução de área 4:

Clique em para definir a data; clique em para definir a hora e, em seguida, a câmara de reprodução reproduzirá a gravação a partir da hora definida. Você poderá verificar o tipo de gravação conforme necessário para a reprodução de gravação; primeiro você

deverá clicar em	Ы na barra de ferramentas na	parte inferior da interface para limpar
------------------	------------------------------	---

toda a câmera de reprodução, marque o tipo de gravação ( 🛛 👫 : gravação manual; 🔜 :

gravação com b<u>ase</u> no sensor; 🌃 : gravação co<u>m b</u>ase no movimento; <u></u> : gravação de

programação; 🛛 🔀 🛛 : gravação de inteligência; 🌆 : Gravação POS) e finalmente clique em

na janela de reprodução para adicionar a câmera para reprodução (a escala de tempo de gravação mostrará os dados da gravação do tipo de gravação verificado somente após as operações acima).

Introdução da escala de tempo de gravação (área 5):

Uma barra de ferramentas aparecerá depois de mover o mouse para a escala de tempo de gravação. Clique em [22] / [23] para ampliar a linha do tempo; clique em [23] para recuperar a linha do tempo para a proporção de 24 horas. Arraste a linha do tempo ou deslize o botão de rolagem do mouse na escala de tempo para mostrar o tempo oculto na parte superior ou inferior da linha do tempo. Você também pode clicar em [24] para mostrar o tempo oculto

no topo da linha do tempo ou clicar em **v** para mostrar o tempo oculto na parte inferior da linha do tempo. Arraste o controle deslizante na parte inferior da escala de tempo para mostrar as câmeras de reprodução ocultas.

A escala de tempo de gravação mostra diferentes tipos de gravação com cores diferentes. O bloco verde significa gravação manual, o bloco vermelho significa gravação com base no sensor, bloco amarelo significa gravação com base no movimento, bloco azul significa gravação de programação e o bloco ciano significa gravação de inteligência. Clique no bloco de gravação para definir a hora e, em seguida, a câmera de reprodução reproduzirá a gravação a partir da hora definida.

Arraste o bloco de cores na escala de tempo para selecionar a área de backup e clique com

o botão direito do mouse na área ou clique em Para abrir uma janela de informações de backup. Clique no botão "Backup" na janela para abrir a janela de backup. Selecione o dispositivo, caminho de backup e formato de backup e clique no botão "Backup" para iniciar o backup.

# 8.3. Reprodução Inteligente

• Configurações de Reprodução Inteligente

Clique em se para acessar a interface a seguir. Defina o valor de "Velocidade do vídeo sem interesse" (pule esta opção se você clicar em "Pular o vídeo sem interesse"), "Velocidade de vídeo de interesse" e "Percentual de Intrusão".



Reprodução inteligente ao desenhar o Retângulo



Clique em 💽 e desenhe um retângulo na área desejada. Em seguida, o sistema pesquisará automaticamente os arquivos de gravação dessa área. Os blocos cianos indicam que existem arquivos de gravação inteligente. Mova o cursor para tal bloco e clique para reproduzir a gravação.

#### • Reprodução inteligente ao Desenhar a Linha

Clique em Z e desenhe uma linha na área desejada. Em seguida, o sistema pesquisará automaticamente os arquivos de gravação sobre o cruzamento dessa linha. Os blocos cianos indicam que existem arquivos de gravação inteligente. Mova o cursor para tal bloco e clique para reproduzir a gravação.



# • Reprodução inteligente ao desenhar o Quadrilátero

Clique em 😧 e desenhe um quadrilátero na área desejada. Em seguida, o sistema pesquisará automaticamente os arquivos de gravação dessa área. Os blocos cianos indicam que existem arquivos de gravação inteligente. Mova o cursor para tal bloco e clique para reproduzir a gravação.



# 8.4. Pesquisa de Gravação, Reprodução e Backup

Os dados da gravação e as imagens tiradas podem ter o backup através de rede ou USB (disco U ou disco rígido USB). O sistema de arquivos dos dispositivos de backup deve ser no formato FAT32.

#### 8.4.1. Pesquisa, reprodução e backup por Imagem em tempo dividido

 Clique em Star>Search and Backup>By Time-sliced Image para acessar a aba "By Timesliced Image" ("Por imagem em tempo dividido"). Existem dois modos de visualização: por tempo e por câmera. No modo de visualização de tempo, poderá ser mostrado um máximo de 64 miniaturas de câmera. Se o número de miniaturas da câmera for maior que 64, as câmeras serão listadas diretamente pelo nome da câmera, não pela miniatura. Poderão ser listados no máximo 196 nomes de câmeras. Se o número do nomes da câmera for maior que 196, o modo de visualização por tempo será desativado e estará disponível apenas o modo de visualização da câmera.

Q Search and Backup	×
By Time-sliced Image Smart Search By Time By Event Tag Management Image Management Backup Status	
Camera Thumbnail >	
	View Mode Time v
11/03/2015	
10/27/2015	Onen Close

- 2. Selecione uma câmera na interface e clique no botão "Open" ("Abrir").
- 3. Clique na caixa de imagem para reproduzir a gravação na pequena caixa de reprodução no lado esquerdo da interface (a caixa com imagem interna indica que existem os dados da gravação).
- 4. Consulte a figura abaixo. Arraste os blocos de cores na escala de tempo para selecionar os dados da gravação e, em seguida, clique no botão "Backup" para abrir a janela "Record Backup" ("Backup de Gravação"), conforme mostrado abaixo. Selecione o nome do dispositivo, o formato de backup e o caminho e, em seguida, clique no botão "Backup" para iniciar o backup.

		Record	Backup	:	×
Device Name	ExtermalStorage1-6	89B-4AC4		✓ Refresh	
		Free:28.96 GE	3,All:29.27 GB		
1	Name	Туре	Size	Modify Date	
Backup		Directory	8.00 KB	2015/11/03 16:58:53	
Format Priva	te 🗸	Ν	ew Folder Delet	e Backup Cancel	

Observação: Se você fizer backup da gravação em formato privado, o sistema fará backup de um reprodutor RPAS no dispositivo USB automaticamente. A gravação em formato privado poderá ser reproduzida apenas pelo player RPAS.

5. Clique no botão "Playback" para reproduzir a gravação na interface de reprodução (consulte <u>8. 2 Introdução à Interface de Reprodução</u> para mais informações). Clique em "Close" ("Fechar") para fechar a interface.

<b>Q</b> Search and Backup						×
Camera Thumbnail > Camera1 >						
	<b>√</b> mm tipet 1	ada ada	13/22//2015 18:54:38	200 - 440 - 440	a nyau yapas Manadi 😝 S	zzyn onn k new klose state Morth Day
	Picture Hour					16/24
	00.0000	01,00:00	62-00:00	61 00:00	04.0100	050000
	ø		ø	ø	ø	ø
Playback	06.00.00	07.00.00	081458	09:00:00	10:00:00	110000
	ø	Ø			1	
•						
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					

#### Seleção do modo de divisão de tempo:

**Método Um:** Clique no botão "Year", "Month" ou "Day" ("Ano", "Mês" ou "Dia") na escala de tempo de gravação para selecionar o modo de divisão de tempo. No modo "Day", clique

em 🚺 / ▶ no lado esquerdo / direito da escala de tempo para visualizar a gravação do último / próximo dia; clique em "Minute" ("Minuto") na opção "Picture" ("Imagem") na escala de tempo para selecionar o modo "Minute" (no modo "Minute", clique na escala de tempo para alterar a hora das 60 janelas de exibição) e clique em "Hour" para selecionar o modo "Hora".

Método Dois: Clique em Sa ao lado da "Camera Thumbnail" ("Miniatura da câmera") no canto superior esquerdo da interface para selecionar o modo de divisão de tempo.
Método Três: Clique com o botão direito do mouse em qualquer área da interface dividida por tempo para voltar à interface superior.

#### 8.4.2. Pesquisa Inteligente

- 1. Clique em Start>Search and Backup>Smart Search para acessar a aba "Smart Search" ("Pesquisa Inteligente") conforme mostrado abaixo.
- 2. Detecção de Comportamento: quando você seleciona o modo de reprodução inteligente, o sistema analisa o vídeo incluindo a detecção de movimento, detecção de intrusão.
- 3. Clique em "Behavior" ("Comportamento"). Defina o período de tempo de pesquisa e você pesquisará o canal que possui a gravação de detecção de inteligência.
- 4. Marque o canal e selecione a reprodução inteligente.
- 5. Defina o tempo de backup e selecione o canal para backup.



: Botão de movimento em tela cheia.

: Botão de movimento.

- : Botão Desenhar linha. Você pode pesquisar a gravação de cruzamento de linha depois de desenhar a linha.
- : Desenhe o quadrilátero. Você poderá pesquisar a gravação neste quadrilátero após fazer o desenho .

: Botão de configurações de reprodução inteligente. Clique para definir a porcentagem de intrusão.

### 8.4.3. Pesquisa, reprodução e backup por Tempo

gravação na interface de reprodução.

- 1. Clique em Start>Search and Backup>By Time para acessar a aba "By Time" ("Por Tempo"), conforme mostrado abaixo.
- 2. Clique em Mana parte inferior da interface para adicionar a câmera de reprodução. Clique em "Modify" ("Modificar") no canto superior direito da janela da câmera para mudar a câmera e clique em "Clear" ("Limpar") para remover a câmera.
- 3. Clique na janela da câmera para reproduzir a gravação na pequena caixa de reprodução no lado esquerdo da interface. Você poderá definir a data no canto superior esquerdo da interface, marcar o tipo de evento conforme necessário e clicar na escala de tempo ou clicar em sob a escala de tempo para definir a hora. A janela da câmera reproduzirá

a gravação de acordo com a hora e o tipo de evento que você define.
4. Arraste os blocos de cores na escala de tempo para selecionar os dados de gravação (ou clique no botão "Set Backup Time" ("Definir tempo de backup") no canto inferior esquerdo da interface para definir o horário de início e término do backup) e clique no

botão "Backup" para gravar o backup. Clique no botão "Playback" para reproduzir a



#### 8.4.4. Pesquisa, reprodução e backup por Evento

Alguns modelos poderão ser compatíveis com a pesquisa de evento POS.

1. Clique em Start>Search and Backup>By Event, acesse a aba "By Event" ("Por Evento"), conforme mostrado abaixo.

<b>Q</b> Search and Backup								×
By Time-sliced Image								
Start Time 10/27/2015 00:00:00 C End Time 10/27/2015 23:59:59 C	Event Manual		E Sen:	or R Intelligence Detection	Motion			
Search Camera Cameral Camera		Camera Name		Time Period		Data Size	Playback	Backup
		Camera1	Motion	10/27/2015 14:46:14~10/27/2015 15:22:32	36m 18s	200M	۲	
		Camera2		10/27/2015 14:46:19~10/27/2015 15:12:32	26m 13s	155M		
Q Search					Current Pa	ge: 1 / 1, All	2 K	

- 2. Marque o tipo de evento na interface conforme necessário.
- 3. Clique em O para definir a hora inicial e a hora final no canto superior esquerdo da interface.
- 4. Marque as câmeras no lado esquerdo da interface ou marque "All" para selecionar todas as câmeras e, em seguida, clique em para pesquisar a gravação. A gravação pesquisada será exibida na lista.
- 5. Clique em 💽 na lista para reproduzir a gravação na janela pop-up . Clique em 🔛 para fazer o backup de dados de uma gravação ou marque vários dados de gravação na lista e, em seguida, clique no botão "Backup" para gravar o backup em lote.
- 6. Selecione uma gravação de dados na lista e clique no botão "Playback" para reproduzir a gravação na interface de reprodução.

#### 8.4. Pesquisa e reprodução por Tag

Somente se você adicionar as tags, você poderá reproduzir a gravação por pesquisa de tags.

Clique em Start>Playback para acessar a interface de reprodução e clique inferior da janela da câmera para adicionar tags quando desejar marcar o ponto de tempo de reprodução da câmera selecionada.

Clique em Start>Search and Backup>Tag Management para acessar a aba "Tag Management" ("Gerenciamento de Tag").

Q Search and Backup											×	
By Time	-sliced Image	Smart Search	By Time	By Event		Image M	anagement	Backup S	tatus			
No.	Name	Camera Name		Time			Playback	Ed		De	lete	~
1	А	Camera1		10/27/2015 14:46:12			∢	٥	•	ī	Ì	
2	В	Camera2		10/27/2015 15:37:46			€	٥		ī	Ì	
						Curre	nt Page: 1 /	1, All 2	К	<	> >	

Clique em 💽 na interface para reproduzir a gravação. Clique em 💌 para editar o nome da tag. Clique em 📷 para excluir a tag.
### 8.4.6. Gerenciamento de Imagem

Clique em Start>Search and Backup>Image Management para acessar a aba "Image Management" ("Gerenciamento de Imagem"). O sistema exibirá todas as imagens selecionadas automaticamente na lista.

Q	Sea	arch and Backu	p						×
By 1	îme-sli	ced Image Smart Se	arch By Time By	Event Tag Management	Image Manage	ment Backup Sta	itus		
	No.	Camera Name	Snapshot Mode	<ul> <li>Snapshot Time</li> </ul>	Creator	Browse 🗸	Export	✓ Delete	~
	1	Camera1	Manual	10/27/2015 14:57:32	admin	TO.	2	俞	
	2	Camera1	Alarm	10/27/2015 14:55:01	IP Cameral	æ.	2	f	
	3	Camera2	Manual	10/27/2015 14:53:27	admin	æ.	2	fi	
						Current Page: 1 ,	/ 1, All 3		

Clique em para apagar a imagem. Clique em para abrir a janela "Export". Selecione o nome do dispositivo e o diretório de gravação na janela e clique no botão "Save".

Clique em para abrir a janela "View Image". Clique em para exportar a imagem. Clique em para visualizar a imagem anterior; clique em para visualizar a próxima imagem; clique em para apagar a imagem; clique em para reproduzir todas as imagens.



### 8.4.7. Visualizar o Status de Backup

Clique em Start>Search and Backup>Backup Status ou clique em 🛐 na barra de ferramentas na parte inferior da interface de reprodução para visualizar o status de backup .

### 9.1. Alarme do Sensor

Para concluir todas as configurações do alarme do sensor, você deverá ativar o alarme do sensor de cada câmera e, em seguida, configurar o manuseio do alarme de cada câmera. 1. Clique em Start>Settings>Alarm>Sensor Alarm para acessar a interface a seguir.

Alarm Handling Sett	Alarm Handling Setting														
				((•)) Buzzer	Pop-up Video	Pop-up Message Box	E-mail								
Alarm Name	Type 🗸	Enable 🛩 Duration	🗸 Record 🗸 Snapshot 🗸	Push 🗸 Alarm-out	Y Preset	(H) V II V (A)	<ul><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li></ul>								
Sensor1	NO V	ON V 10 Secs	Configure Configure	ON v 🗌 Configur	e Configure	OFF V OFF V OF	I V OFF V								
Sensor2	NO V	ON V 10 Secs		ON V Configur		OFF V OFF V ON	V OFF V								
Sensor3	NO V	ON V 10 Secs	Configure Configure	ON V Configur	e 🔲 Configure	OFF V OFF V ON	V OFF V								
Sensor4	NO V	ON V 10 Secs		ON 🗸 🗌 Configur		OFF V OFF V OF	V OFF V								
						A	pply								

- 2. Selecione o tipo de alarme (NO ou NC) de acordo com o tipo de acionamento do sensor.
- 3. Ative o alarme do sensor de cada câmera.
- 4. Verifique o "Record", "Snapshot", "Push", "Alarm-out" e "Preset" e habilite ou desabilite o "Buzzer", "Pop-up Video", "Pop-up Message Box" e "E-mail" conforme necessário.
- 5. Clique em "Apply" para salvar as configurações.

As etapas de configuração das ligações de alarme mencionadas acima são as seguintes. **Duração**: refere-se ao intervalo de tempo entre as detecções de movimento adjacentes. Por exemplo, se o tempo de duração for ajustado para 10 segundos, uma vez que o sistema detecte um movimento, ele irá para o alarme e não irá detectar nenhum outro movimento (específico da câmera) em 10 segundos. Se houver outro movimento detectado durante este período, ele será considerado como um movimento contínuo; caso contrário, será considerado como um único movimento.

**Gravação**: verifique isso e então a janela "Trigger Record" será exibida automaticamente (você também pode clicar no botão "Configure" ("Configurar") para abrir a janela). Selecione a câmera no lado esquerdo e depois clique em para definir a câmera como a câmera de acionamento. Selecione a câmera de acionamento no lado direito e então clique em para cancelar a câmera de acionamento. Clique no botão "OK" para salvar as configurações. As câmeras de acionamento gravarão automaticamente quando o alarme do sensor for acionado.

**Snapshot**: verifique e então a janela "Trigger Snapshot" será exbida automaticamente. Configure a câmera de acionamento na janela. As câmeras de acionamento farão o snap automaticamente quando o alarme do sensor for acionado.

**Pressionar**: Marque e escolha ON ou OFF. Se estiver ON, o sistema enviará mensagens quando o alarme do sensor for acionado.

**Saída de alarme** : verifique e então a janela "Trigger Alarm-out" será exbida automaticamente. Configure o alarme de acionamento na janela. O sistema acionará o alarme automaticamente quando o alarme do sensor for acionado. Você precisa definir o tempo de atraso e o horário das saídas de alarme. Consulte <u>9. 5. 1 Saída de alarme</u> para mais informações.

**Predefinição**: verifique e então a janela "Trigger Preset" será exibida automaticamente. Configure a predefinição de acionamento de cada câmera. Para adicionar predefinições, consulte 6. 2 <u>Configuração de Predefinição</u> para mais informações.

**Campainha**: se habilitado, o sistema começará a tocar quando o alarme do sensor for acionado.

Para definir o tempo de atraso da campainha, consulte <u>9. 5. 4 Campainha</u> para mais informações.

**Vídeo pop-up**: Após a configuração da câmera, o sistema exibirá o vídeo correspondente automaticamente quando o alarme do sensor for acionado. Para definir o tempo de duração do vídeo, consulte <u>9. 5. 3 Exibição</u> para mais informações.

Caixa de mensagem pop-up: se ativada, o sistema exibirá automaticamente a caixa de mensagem de alarme correspondente quando o alarme do sensor for acionado. Para definir o tempo de duração da caixa de mensagem, consulte <u>9. 5. 3 Exibição</u> para mais informações.
E-mail: se ativado, o sistema enviará um e-mail quando o alarme do sensor for acionado. Antes de ativar o e-mail, configure primeiro o endereço de e-mail do destinatário (consulte <u>11. 5 Configuração de E-mail</u> para mais informações).

### 9.2. Alarme de Movimento

**Alarme de movimento**: quando o objeto em movimento aparece na área especificada, ele acionará o alarme. Você deverá permitir o movimento de cada câmera primeiro e, em seguida, definir o manuseio do alarme da câmera para completar toda a configuração do alarme de movimento.

### 9.2.1. Configuração de Movimento

1. Clique em Start>Settings>Camera>Motion para acessar a interface a seguir.



2. Selecione a câmera, ative o movimento e defina a sensibilidade e a duração da câmera. Sensibilidade: quanto maior o valor, mais sensível será o movimento. Você deve ajustar o valor de acordo com as condições práticas, pois a sensibilidade é influenciada pela cor e pelo tempo (dia ou noite).

Duração: refere-se ao intervalo de tempo entre as detecções de movimento adjacentes.

Por exemplo, se o tempo de duração for ajustado para 10 segundos, uma vez que o sistema detecte um movimento, ele irá para o alarme e não irá detectar nenhum outro movimento (específico da câmera) em 10 segundos. Se houver outro movimento detectado durante este período, ele será considerado como um movimento contínuo; caso contrário, será considerado como um único movimento.

- 3. Arraste a imagem da câmera para definir a área de movimento. Você pode definir mais de uma área de movimento. Clique em "All" para definir todas as imagens da câmera como a área de movimento. Clique em "Reverse" para inverter a área de movimento e a área sem movimento. Clique em "Clear" para limpar todas as áreas de movimento.
- 4. Clique em "Apply" para salvar as configurações. Clique em "Processing Mode" para acessar a interface de configuração de manipulação de alarmes do alarme de movimento.

# 9.2.2. Configuração de Manuseio de Alarme de Movimento

Alarm Handling Setting														
							((•)) Buzzer	jej P	op-	up Vide	0	<b>∑</b> ∦ E-	mail	
Camera Name	Snapshot 🗸	Push	~	Alarm-out	~		Preset	(••)	~	D	~	≥₹	<	
Camera1	Configure	ON	~[	Configure			Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~	
Camera2	Configure	ON	~[	Configure			Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~	
Camera3	Configure	ON	~[	Configure			Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~	
Camera4	Configure	ON	~[	Configure			Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~	
								Motion	Sett	tings		Appl	ly	

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Motion Alarm para acessar a interface a seguir.

- Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Pop-up Vídeo" e "E-mail". A configuração de manuseio de alarme do alarme de movimento é semelhante à do alarme de sensor <u>9.1 Alarme do Sensor</u> para mais informações ).
- Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você poderá clicar em "Motion Settings" ("Configurações de movimento") para acessar a interface de configuração de movimento.

# 9.3. Alarme de Inteligência

# 9.3.1. Detecção de Objeto

# Configuração de Detecção de Objeto:

- 1. Clique em Start>Settings>Camera>Intelligent Detection>Object Detection para acessar a interface a seguir.
- Selecione a câmera, ative a detecção de objeto e defina a duração e o tipo de detecção. Existem dois tipos de detecção: Objeto abandonado e objeto ausente.

**Objeto Abandonado**: Os alarmes serão acionados se houver artigos na área de detecção predefinida.

**Objeto Ausente**: Os alarmes serão acionados se houver itens em falta na área de detecção extraídos pelos usuários.

- 3. Selecione a área de alarme. Poderá ser definido um máximo de 4 áreas de alarme.
- 4. Desenhe a área de alarme da detecção de objetos. Consulte a interface conforme mostrado acima.

Marque "Draw Area" e, em seguida, clique em torno da área onde você deseja definir como a área de alarme na imagem (a área de alarme deverá ser uma área fechada). Desmarque "Draw Area" se você terminar o desenho. Clique no botão "Clear" ("Limpar") para excluir a área de alarme.

- 5. Clique em "Apply" para salvar as configurações.
- 6. Clique em "Processing Mode" para acessar a interface de configuração de manuseio de alarmes de detecção de objetos.



Configuração de manuseio de alarme de detecção de objeto:

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Intelligence Alarm>Object Detection para acessar a interface a seguir.

Object Detecti	ion Excep	otion	Trip	wire	Intrusion								
							((•)) Buzzer	ÌО Р	op-	up Vide	0	<b>∑</b> ∦ E-	mail
Camera Name	Snapshot		Push		Alarm-out		Preset	(•)		D	~	b₫	<
IP Camera1	Configu		ON	~	Configure			OFF	~	OFF	~	OFF	~
IP Camera2			ON	~				OFF		OFF		OFF	
								Object	Cor	nfig		Appl	

 Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Vídeo Popup" e "E-mail". A configuração de manuseio de alarmes do alarme de detecção de objetos é semelhante à do alarme do sensor (<u>Consulte 9.1 Alarme do Sensor</u> para mais informações). 2. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você poderá clicar em "Article Protect Config" ("Config. de Proteção de Artigos") para acessar a interface de configuração de detecção de objetos .

### 9.3.2. Exceção

#### Configuração de exceção:

1. Clique em Start>Settings>Camera>Intelligent Detection>Exception para acessar a interface a seguir.

Object Detection	Exception	Tripwire	Intrusion								
			Duration	😫 Scer	ne Change	🐷 Vide	eo Blurred	🖸 Vide	o Color Cast	<b>#</b> Se	nsitivity
			Camera Name	©	× 1		2				
States and states in the local division in t	TRACE AND TANK	Contraction of the	IPCamera1	10 Secs	✓ ON		ON		ON		50
and the second second			IPCamera2	10 Secs	✓ ON		ON		ON		50
1 P	No.	-									
A CONTRACT	(P) -	2									
		12 1 3									
ANT LES	-										
C. Total States											
State Barris	144	a speciel and									
								Proce	essing Mode	Арр	ły

2. Selecione a câmera e ative a detecção relevante conforme necessário.

**Mudança de cena**: Os alarmes serão acionados se a cena do vídeo do monitor for alterada. **Vídeo desfocado**: Os alarmes serão acionados se o vídeo ficar desfocado.

Matiz de cores em vídeo: Os alarmes serão acionados se o vídeo ficar obscuro.

- 3. Defina a sensibilidade da detecção de exceção.
- 4. Clique em "Apply" para salvar as configurações.
- 5. Clique em "Processing Mode" para acessar a interface de configuração de manuseio de alarme de detecção de exceção.

### Configuração de manuseio de alarme de exceção:

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Intelligence Alarm>Exception para acessar a interface.

Object Detect	tion Exception	n Tripwir	e Intrusion								
					((•)) Buzzer	<b>[D</b> ] P	op-	up Vide	0	<b>∑</b> ∦ E-	mail
Camera Name	Snapshot 💊	Push Y	<ul> <li>Alarm-out</li> </ul>	~	Preset	(•)	~	Ì	~	ba	<
IP Camera1	Configure	ON ·	Configure		Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~
IP Camera2		ON	Configure			OFF	~	OFF	~	OFF	~
	ieraz Configure										
					E	kceptio	n Co	onfig		Арр	ly

- Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Vídeo Popup" e "E-mail". A configuração de manuseio de alarme do alarme de detecção de exceção é similar àquela do alarme do sensor (Consulte <u>9. 1 Alarme do Sensor</u> para mais informações).
- 3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você pode clicar em "Exception Config" para acessar a interface de configuração de detecção de exceção.

# 9.3.3. Cruzamento de Linhas

### Configuração de Cruzamento de Linhas:

Os alarmes serão acionados se alguém ou algo atravessar a linha de alarme pré-definida.

1. Clique em Start>Settings>Camera>Intelligent Detection>Line Crossing para acessar a interface a seguir.



2. Selecione a câmera, ative a detecção de cruzamento de linha e defina a duração.

3. Selecione a direção.

**Direção**: A <-> B, A-> B e A <-B opcional. É a direção de cruzamento do intruso que cruza a linha de alerta.

A <-> B: o alarme dispara quando o intruso cruza a linha de alerta de B para A ou de A para B.

A-> B: o alarme aciona quando o intruso cruza a linha de alerta de A para B.

A <-B: o alarme dispara quando o intruso cruza a linha de alerta de B para A.

- 4. Desenhar a linha. Consulte a interface conforme mostrado acima. Marque "Draw line" e arraste o mouse na imagem para desenhar uma linha de alerta. Desmarque "Draw Line" se você terminar o desenho. Clique no botão "Clear" para excluir a linha de alerta.
- 5. Clique em "Apply" para salvar as configurações.
- 6. Clique em "Processing Mode" para acessar a interface de configuração de manipulação de alarmes de detecção de cruzamento de linha.

#### Configuração de Manuseio de Alarmes de Cruzamento de Linha:

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Intelligence Alarm>Line Crossing para acessar a interface a seguir.

Object Detec	tion Except	tion	Tripwire	Intru	sion							
						((•)) Buzzer	۱.	op-	up Vide	0	<b>∑∂</b> E-	mail
Camera Name	Snapshot	∨ Pu	sh 🗸	Alarm-out	~	Preset	(•)	~	ē	~	b₽	~
IP Camera1	Configur	• 0	м ~[	Configure			OFF	~	OFF	~	OFF	~
IP Camera2	Configur	e O	N ~[	Configure			OFF	~	OFF	~	OFF	~
						с	rossing	Со	onfig		Арр	ly

- 2. Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Vídeo Pop-up" e "E-mail". A configuração de manipulação de alarme do alarme de cruzamento de linha é similar àquela do alarme do sensor (Consulte 9. 1 Alarme do Sensor para mais informações).
- 3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você poderá clicar em "Crossing Config" para acessar a interface de configuração de cruzamento de linha.

### 9.3.4. Detecção de Intrusão

#### Configuração de Intrusão:

Os alarmes serão acionados se alguém ou alguma coisa invadir a área predefinida.

- 1. Clique em Start>Settings>Camera>Intelligent Detection>Intrusion Detection para acessar a interface a seguir.
- 2. Selecione a câmera, ative a detecção de intrusão e defina a duração.
- 3. Selecione a área de alarme. Poderão ser configuradas até 4 áreas de alarme.
- 4. Desenhe a área de alarme da detecção de intrusão. Consulte a interface conforme mostrado abaixo. Marque "Draw Area" e, em seguida, clique em torno da área onde você deseja definir como a área de alarme na imagem (a área de alarme deve ser uma área fechada). Desmarque "Draw Area" se você finalizar o desenho. Clique no botão "Clear" ("Limpar") para excluir a área de alarme.

- 5. Clique em "Apply" para salvar as configurações.
- 6. Clique em "Processing Mode" para acessar a interface de configuração de manuseio de alarmes de detecção de instrusão.

Object Detection	Exception	Tripwire	Intrusion						
			<b>A</b>	Intrusion	🖒 Du	iration	٢	Area	
	AND STREET		Camera Name	<b>A</b>	~	© `	-	۸	
The second second	See See		IPCamera2	ON		10 Secs	~	1	
	-	- V	IPCamera1	ON		10 Secs	-	1	
UILUUU		-							
ULUUS									
	/								
	🗹 Draw area	Clear							
					Proces	ssing Mode		Apply	

# Configuração de manuseio de alarme de detecção de intrusão:

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Intelligence Alarm>Intrusion Detection para acessar a interface a seguir.

Object Detection	on Exception	Tripwire	Intrusion									
					(	<b>((•))</b> Buzzer	jej p	op-	up Vide	0	<b>∑</b> ∦ E-	mail
Camera Name	Snapshot 🗸	Push 🔻	<ul> <li>Alarm-out</li> </ul>	~		Preset	(••)	~	D	~	M	<
IP Camera1	Configure	ON N	Configure				OFF	~	OFF	~	OFF	~
IP Camera2		ON N	Configure				OFF	~	OFF	~	OFF	~
							Intrusion	Co	nfig		App	

- Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Vídeo Popup" e "E-mail". A configuração de manipulação de alarme do alarme de detecção de intrusão é semelhante à do alarme do sensor (Consulte <u>9.1 Alarme do Sensor</u> para mais informações).
- Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você poderá clicar em "Regional Invasion Config" para acessar a interface de configuração de detecção de intrusão.

### 9.4. Alarme de Exceção

### 9.4.1. Configurações offline do IPC

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Exception>IPC Offline Settings para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

IPC Offline Settings	Video Loss S	Settings	Exe	ception Handli	ng :	Settings								
				((•)) Buzzer	1	💽 Pop-up Video	æ	) Po	p-up M	essa	ige Box	D	∦ E-ma	ail
Camera Name	Snapshot 🗸	Push	~	Alarm-out	~	Preset	(••)	~	ē	~	Ø	~		~
IP Camera1	IP Camera 1 ON			Configure	2	Configure	OFF	×	OFF	~	ON	×	OFF	~
			Apply									oly		

- Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Pop-up Video", "Pop-up Message Box" e "E-mail". As configurações off-line do IPC são similares àquelas do alarme do sensor (Consulte <u>9.1 Alarme do Sensor</u> para mais informações).
- 3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

### 9.4.2. Configurações de Perda de Vídeo

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Exception>Video Loss Settings para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

IPC Offline Set	ttings Video	Loss Set	ings	Exception Ha	andl	ing Settings						
			<b>((•))</b> B	uzzer 💽 Pop	o-up	Video 🛕 Pop	p-up M	essa	ge Box	Þ	🔏 E-m	ail
Camera Name	Snapshot	✓ Push	~	Alarm-out	~	Preset	(••)	~	Ì	~		<
Camera1	Configure	ON	~	Configure		Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~
Camera2	Configure	ON	~	Configure		Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~
Camera3	Configure	ON	~	Configure		Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~
Camera4	Configure	ON	~	Configure		Configure	OFF	~	OFF	~	OFF	~
										App	bly	

- 2. Ative ou desative "Snapshot", "Push", "Alarm-out", "Preset", "Buzzer", "Pop-up Video", "Pop-up Message Box" e "E-mail". As configurações de perda de vídeo são semelhantes àquelas do alarme do sensor (Consulte <u>9.1 Alarme do Sensor</u> para mais informações).
- 3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

### 9.4.3. Configurações de Manuseio de Exceção

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Exception>Exception Handling Settings para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

- 2. Ativar ou desativar "Alarm-out", "Buzzer", "Pop-up Message Box" e "E-mail". As configurações de manuseio de exceção são semelhantes àquelas do alarme do sensor (Consulte 9. 1 Alarme do Sensor para mais informações).
- 3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

IPC Offline Settings	Video L	oss	epti	on Handl	ing S	ettings				
			<b>((•))</b> Buzz	zer	A Po	p-up	Message	Вох	<b>∑</b> ∂ E-	mail
Event Type	Push	~	Alarm-out	~	((•))	~	A	$\sim$	∑æ	~
IP Address Conflict	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	~
Disk IO Error	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	~
Disk Full	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	~
No Disk	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	$\sim$
Illegal Access	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	~
Network Disconnection	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	
HDD is pulled out	ON	~	Configure		ON	~	ON	~	OFF	$\sim$
									Apply	

### 9.5. Notificação de Evento de Alarme

#### 9.5.1. Saída de alarme

1. Clique em Start>Settings>Alarm>Event Notification para acessar a interface a seguir.

	but Edit Schedules						
No.	Name	Delay	~	Schedule	~	Test	
1	AlarmOut1	10 Secs	~	24×7	~	Test	
							Apply

- 2. Defina o tempo de atraso e a programação de cada alarme. Você poderá clicar em "Edit Schedules" para editar os horários (Consulte <u>7. 3. 1 Adicionar Programação</u> para mais informações).
- 3. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Você poderá clicar em "Test" para testar a saída do alarme.

### 9.5.2. E-mail

Clique em Start>Settings>Alarm>Event Notification>E-mail para acessar a interface de configuração de e-mail.

Definir o endereço de e-mail dos destinatários. Consulte <u>11. 1. 5 Configuração de e-mail</u> para mais informações.

### 9.5.3. Exibição

Clique em Start>Settings>Alarm>Event Notification>Display para acessar a interface de configuração de exibição. Defina o tempo de duração do vídeo pop-up e a caixa de mensagem pop-up. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

Pop-up Video						
Duration	5 Secs	~				
Pop-up Message Box						
Duration	10 Secs	$\sim$				
		Apply				

### 9.5.4. Exibição

Clique em Start>Settings>Alarm>Event Notification>Buzzer para acessar a interface de configuração da campainha. Defina o tempo de atraso da campainha e clique em "Apply" para salvar a configuração. Você poderá clicar em "Test" para testar a campainha.



### 9.5.5. Mensagem na Tela

Clique em Start>Settings>Alarm>Event Notification>Push Message para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Marque a opção "Enable" e clique no botão "Apply" para salvar as configurações. Se o Servidor de Mensagem na Tela estiver on-line, ele enviará mensagens para os clientes móveis.

Push Message	
Enable	
Push Server Status:	Disable
	Test Apply

### 9.6. Alarme Manual

Clique em **1** na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para abrir uma janela. Clique em "Trigger" para iniciar o alarme. Clique em "Clear" para parar o alarme.

Alarm-out Name	Status	Trigger	Clear 🗸
AlarmOut1	Normal	Trigger	Clear
	Close		

### 9.7. Status do Alarme de Visão

Clique em Start>Settings>Alarm>Alarm Status ou clique em 🔲 na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para exibir o status do alarme.

Buzzer		Clear	
Alarm-in	Normal		
Alarm-out	Normal		$\odot$
Motion	1 Exception		$\odot$
Intelligence	Normal		$\odot$
Exception	5 Exception		$\odot$
	Close		

Clique no botão "Clear" para parar a campainha quando o alarme da campainha for acionado. Clique em o para visualizar as informações detalhadas conforme mostrado abaixo.

Buzzer	Clear	
Alarm-in	Normal	
Alarm-out	Normal	$\odot$
Motion	Normal	$\odot$
Intelligence	Normal	$\odot$
Exception	9 Exception	$\diamond$
Alarm Source : Camera Alarm Time : 11/03/2015 Status : Video Loss Trigger Alarm-out : None Trigger Preset : None	4 5 15:04:48	
Snap : OFF	Trigger Buzzer : OFF	
Pop-up video : OFF Trigger E-mail : OFF	Pop-up message : ON	
	< 1 > All 9. Jump to	~
	Close	

Se as informações de exceção forem mais que uma página, você poderá inserir o número na caixa e clicar em 🔊 para pular para a página especificada. Clique em 🔨 / 🔊 para visualizar as informações do alarme de exceção na página anterior / seguinte. Clique em 🎑 para reproduzir a gravação de alarme.

### 10.1. Gerenciamento de Conta

Clique em Start>Settings>Account and Authority>Account>Edit User para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

					Sea	arch Users			<u>م</u> +
User: admin Permissio	ns				Username	Group	MAC Address	Edit	Delete
<ul> <li>✓ Local Camera Management</li> <li>✓ Remote Camera Management</li> <li>✓ Disk Management</li> </ul>				admin 1	Administ Common	00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00	>	Î	
<ul> <li>✓ Audio Talk</li> <li>✓ Alarm Management</li> <li>✓ Network Management</li> <li>✓ Schedule Management</li> </ul>				ent ement					
<ul> <li>✓ Record Settings Management</li> <li>✓ Local System Settings</li> <li>✓ Remote System Settings</li> <li>✓ Account and Authority</li> </ul>				tings thority			0		
	Local	Remote							
Camera	Preview	Playback	Backup	PTZ Control					
Camera1	ON	ON	ON	ON					
Camera2	ON	ON	ON	ON					
Camera3	ON	ON	ON	ON					
Camera4	ON	ON	ON	ON					

Área 1 exibe as permissões do usuário. Área 2 exibe a lista de usuários. Clique no usuário na lista para exibir suas permissões de usuário na área 1.

Existem três grupos de permissões padrão ("Administrador", "Avançado" e "Comum") disponíveis ao adicionar contas. Você pode adicionar manualmente um novo grupo de permissões (Consulte <u>10. 3. 1 Adicionar grupo de permissões</u> para mais informações). Somente o administrador e os usuários que possuem a permissão "Conta e Autoridade" podem gerenciar as contas do sistema. O Grupo "Administrador" possui todas as permissões exibidas na área 1 exceto "Conta e Autoridade" e suas permissões não podem ser alteradas enquanto as permissões de "Avançado" e "Comum" podem ser alteradas.

### 10.1.1. Adicionar Usuário

1. Clique em Start>Settings>Account and Authority>Account>Add User ou clique em tal ao lado da caixa de pesquisa para abrir a janela conforme mostrado abaixo.

	Add User 🛛 🗙
Username	Enter Username
Password	Enter Password
Confirm Password	Enter Password Display Password
Graphical Lock	Enable Edit
E-mail	
Group	Administrator v
Bind MAC	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
	Add Cancel

2. Defina o nome de usuário, senha e grupo. O endereço de e-mail e o endereço MAC são opcionais (insira o endereço MAC depois de verificá-lo). Clique em "Add" para adicionar o usuário.

### 10.1.2. Editar o Usuário

Clique em Start>Settings>Account and Authority>Account>Edit User e então clique em Ma lista de usuários ou clique duas vezes no usuário para editar as informações dele. Clique

em 💷 para excluir o usuário (o usuário **admin** não pode ser excluído).

Username	Group	MAC Address	Edit	Delete
admin	Administ	00:00:00:00:00:00	$\bigcirc$	
Modify Password	Modi	fy Graphical Lock	dit User	
Edit Security Qu	estion			
1	Common	00:00:00:00:00:00	$\odot$	â
Edit User Re	cover Passw	vord		

#### > Editar Pergunta de Segurança

Você pode definir a segurança da senha apenas para o **admin**. Clique em "Edit Security Question" ("Editar pergunta de segurança") e defina perguntas e respostas na janela popup. Se você esquecer a senha para o **admin**, consulte a Q4 no <u>Apêndice A</u> FAQ para mais informações. As senhas de outros usuários podem ser recuperadas pelo **admin** ou pelos usuários que possuem a permissão "Conta e Autoridade".

#### > Mudar senha

Apenas a senha de **admin** poderá ser modificada. Clique em "Modify Password" ("Mudar senha") para abrir uma janela.

Digite a senha atual e, em seguida, defina a nova senha. Clique em "OK" para salvar as configurações.

### > Modificar o bloqueio gráfico

Alguns modelos podem não ser compatíveis com esta função. Clique em "Modify Graphical Lock" para abrir uma janela.

Modify	Graphical Lock	×
Current Password		
Graphical Lock	Enable	
	Edit	
	ок с	ancel

Insira a senha atual e, em seguida, marque "Enable" para inserir o bloqueio gráfico.



### > Recuperar Senha

Clique em "Recover Password" ("Recuperar Senha") para redefinir a senha para 123456.

### > Editar o Usuário

Clique em "Edit User" ("Editar usuário") para abrir a janela conforme mostrado abaixo. O **admin** está ativado, seu controle de permissão é fechado e o grupo de permissões não pode ser alterado por padrão. Você pode ativar ou desativar outros usuários (se desativado, o usuário será inválido), abrir ou fechar o controle de permissão (se estiver fechado, o usuário receberá todas as permissões que o **admin** tem) e definir seus grupos de permissão. Clique em "OK" para salvar as configurações.

	Edit User	×		Edit User	×
🗹 Enable			🗹 Enable		
Username	admin		Username	1	
🗹 Close Per	mission Control		🗹 Close Per	rmission Control	
E-mail			E-mail		
Group		$\sim$	Group	Common	
Bind MAC			Bind MAC		: 00
	OK Ca	ncel		ОК	Cancel

# 10.2. Login & Logout do Usuário

**Login**: Clique em Start>Login ou clique diretamente na interface de pré-visualização, selecione o nome de usuário e digite a senha na janela pop-up. Clique no botão "Login" para entrar no sistema.

**Logout**: Clique em Start>Logout ou clique em Start>Shutdown para abrir a janela "Shutdown" ("Desligamento"). Selecione "Logout" na janela e clique em "OK" para fazer o logout do sistema.

# 10.3. Gerenciamento de Permissão

# 10.3.1. Adicionar Grupo de Permissão

Clique em Start>Settings>Account and Authority>Account>Edit Permission Group para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

				ken Konski	nia (p			<b>+</b>
Group:Administrator F	ermissions				Group	Edit	Save As	Delete
√ Local Camera Ma	anagement	V Remo	ote Camera N	/anagement	Administrator	۵		
			lanagement	Advanced				
🗸 Remote Login		🗸 Disk	Managemen	t	Ordinary	۲		
🗸 Audio Talk 🛛 🗸 Alarm Management								
🗸 Network Manage	$\checkmark$ Network Management $\checkmark$ Schedule Management							
Record Settings	Managemen	t v/ local	System Sett	linas				
• Record Settings	managemen	t y Local	System set	ings				
✓ Remote System S	Settings							
	Local	Remote						
Camera	Preview	Playback	Backup	PTZ Control				
Camera1	ON	ON	ON	ON				
Camera2	ON	ON	ON	ON				
Camera3	ON	ON	ON ON ON					
Camera4	ON	ON	ON	ON				

Clique em **+** para adicionar o grupo de permissões. Defina o nome do grupo, verifique as permissões conforme necessário e defina as permissões "Local" e "Remoto". Clique em "Add" para salvar as configurações.

		Ac	dd Permiss	ior	n Group			×
Group Name E	nter Permission	Gro	oup Name					
Local Camera Management       Remote Camera Management         Remote Login       Disk Management         Audio Talk       Alarm Management         Network Management       Schedule Management         Record Settings Management       Local System Settings								
Remote S	System Settings	inter	inc.			and	Authority	
		L	.ocal Remot	e				
Camera	Preview	~	Playback	~	Backup	~	PTZ Control	~
Camera1	OFF	~	OFF	~	OFF	~	OFF	~
Camera2	OFF	~	OFF	~	OFF	~	OFF	~
Camera3	OFF	~	OFF	~	OFF	~	OFF	~
Camera4	OFF	~	OFF	~	OFF	~	OFF	$\sim$
							Add Cancel	

# 10.3.2. Editar Grupo de Permissão

Acesse a interface "Edit Permission Group" e clique em **P** na lista de grupos para editar o grupo de permissões (as operações do "Edit Permission Group" são similares àquelas do "Add Permission Group", consulte <u>10. 3. 1 Adicionar grupo de permissões</u> para mais

informações). Clique em ara salvar o grupo como outro grupo. Clique em ara excluir o grupo de permissões. Os três grupos de permissão padrão ("Administrador", "Avançado" e "Comum") não poderão ser excluídos.

# 10.4. Lista Preto e Branco

1. Clique em Start>Settings>Account and Authority>Security para acessar a interface a seguir.

Black and whi	te List Preview On Logout			
🗹 Enable				
💿 Enable	Allow List C Enable Block Lis	rt		
Enable	IP/MAC ADDRES	s	Edit	Delete 🗸
Yes	192.168.1.25		۵	â
		Add IP	Add MAC	Apply

- Marque a opção "Enable" e escolha "Enable Allow List (White list)" ou "Enable Block List (black list)" (o cliente PC do qual o endereço IP está na lista de permissão pode acessar o DVR remotamente enquanto o cliente PC na lista de bloqueio não pode).
- Adicionar segmento IP/IP / MAC. Clique em "Add IP" ou "Add MAC" e, em seguida, marque "Enable" na janela pop-up (somente se você verificar que o segmento IP/IP / MAC adicionado pode ser efetivo). Digite o segmento IP/IP / MAC e clique em "OK". Na

interface acima, clique em 🚺 para editar o segmento IP/IP / MAC, clique em 🛅 para apagá-lo. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

# 10.5. Pré-visualizar no Logout

Clique em Start>Settings>Account and Authority>Security>Preview On Logout para acessar a interface a seguir.

Defina uma câmera e, em seguida, ative ou desative a permissão de visualização no logout, conforme necessário. Se a permissão de visualização de uma câmera no logout estiver "ON", você poderá visualizar a imagem ao vivo da câmera quando o sistema estiver desconectado, ou a imagem ao vivo da câmera não poderá ser vista quando desconectada.



### 10.6. Visualização do Usuário On-line

Clique em Start>Settings>Account and Authority>User Status para visualizar as informações do usuário on-line (você pode visualizar o nome de usuário on-line, o tipo de login, o

endereço IP e o horário de login; clique em 🛅 para abrir uma janela mostrando o número do canal ocupado da pré-visualização e o número do canal ocupado na reprodução).

### 11.1. Configuração de Rede

### 11.1.1. Configuração TCP/IP

Clique em Start>Settings>Network>TCP/IP para acessar a interface a seguir. Marque "Obtain an IPv4 address automatically" ("Obter um endereço IPv4 automaticamente"), "Obtain an IPv6 address automatically" ("Obter um endereço IPv6 automaticamente") e "Obtain DNS automatically" ("Obter DNS automaticamente") para obter os endereços de rede automaticamente ou inserir manualmente os endereços de rede. Você pode modificar o valor da MTU de acordo com a condição da rede (MTU, Unidade Máxima de Transmissão, pode ser modificada de acordo com a condição da rede para maior eficiência de transmissão da rede). Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

IP Address Settings	
Ethernet Port 1 ( Online )	
Obtain an IPv4 address automatically	Obtain an IPv6 address automatically
Address	Address
Subnet Mask	Mask Length
Gateway	Gateway
MTU	
Obtain DNS automatically	
Preferred DNS	
Alternate DNS	
	Apply

### 11.1.2. Configuração de Porta

Clique em Start>Settings>Network>Port para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Insira a porta HTTP, a porta HTTPS, a porta do servidor, a porta RTSP e POS do DVR, ative "Anonymous" ("Anônimo") conforme necessário e, em seguida, clique em "Apply" para salvar as configurações.

Port	
HTTP Port	80
HTTPS Port	443
Server Port	6036
RTSP Port	554 Anonymous
POS Port	9036
	Apply



**Porta HTTP**: a porta HTTP padrão do DVR é 80. O número da porta pode ser alterado para outros como 81. A porta é usada principalmente para o acesso remoto do cliente. Se você quiser acessar o DVR através de um navegador da web, você deverá inserir o endereço IP mais a porta HTTP na barra de endereço como http: //192. 168. 11. 61: 81.

Porta HTTPS: a porta HTTP padrão do DVR é 443.

**Porta do servidor**: a porta do servidor padrão do DVR é 6036. O número da porta do servidor pode ser alterado conforme necessário. A porta é usada principalmente no sistema de gerenciamento de vídeo em rede.

**Porta RTSP**: O protocolo de fluxo em tempo real RTSP pode ser usado para controlar o envio de dados em tempo real. Por media player que é compatível com o protocolo de fluxo em tempo real RTSP, você pode visualizar as imagens ao vivo de forma síncrona. A porta RTSP padrão é 554 e pode ser alterada conforme necessário.

Porta POS: a porta HTTP padrão do DVR é 9036.

Observação: A porta HTTP e a porta do servidor do DVR devem ser mapeadas para o roteador antes de você acessar o DVR via WAN.

### 11.1.3. Configuração PPPoE

Clique em Start>Settings>Network>PPPoE para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Marque "Enable" em "PPPoE Settings" e insira o nome de usuário e senha obtidos do revendedor. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

PPPoE Settings	
🗹 Enable	
Username	XXX
Password	•••••
	Apply

### 11.1.4. Configuração de DDNS

O DDNS é usado para controlar o endereço IP dinâmico por meio do nome do domínio. Você pode acessar o DVR facilmente se o DDNS for ativado e configurado.

Clique em Start>Settings>Network>DDNS para acessar a interface conforme mostrado abaixo.

DDNS	
🗹 Enable	
DDNS Type	www.88ip.net 🗸
Server Address	Enter Address
Domain Name	Enter Domain Name
Username	Enter Username
Password	Enter Password
	Test Apply

Marque a opção "Enable" e selecione o tipo de DDNS. Insira o endereço do servidor, nome de domínio, nome de usuário e senha de acordo com o tipo de DDNS selecionado. Clique em "Test" ("Testar") para testar a eficácia das informações de entrada. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

Você terá que inserir o endereço do servidor e o nome do domínio se alguns tipos de DDNS forem selecionados. Acesse o site DNS relativo para registrar o nome de domínio e insira as informações de domínio registradas aqui). Agora vamos usar www.dvrdydns. com como exemplo.

1. Insira www.dvrdydns. com na barra de endereços de um navegador web para visitar o site do DNS.

Welcome to DvrDydns Enter your user name and password. Choose logon to continue.			
		Enter your user name and password below.	
	USER LOGON		
	USER NAME:		
	PASSWORD:		
	Pas	sword is case sensitive.	
		Logon Reset	
	Forgot your password?		

 Clique em Registration (Cadastro) para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Defina as informações da conta DDNS (nome de usuário, senha e etc.) e clique em Submit (Enviar) para salvar a conta. 3. Crie um nome de domínio e clique em Request Domain (Solicitar Domínio).

Domain Name Creation Enter a new domain name below.
You must create a domain name to continue.
Domain name must start with (a-z, 0-9),must be least 3 char!. Cannot end or start, but may contain a hyphen and is not case-sensitive dvrdydns.com  . Request Domain

4. Depois de solicitar com sucesso o seu nome de domínio, você verá as informações do seu nome de domínio na lista.

- 5. Clique em Start>Settings>Network>DDNS para acessar a interface de configuração do DDNS. Ative o DDNS e selecione www.dvrdydns. com Tipo DDNS. Insira o nome de usuário, senha e nome de domínio registrados e clique em "Apply".
- 6. Mapeie o endereço IP e a porta HTTP no roteador (você pode pular esta etapa se a função UPnP estiver ativada).
- 7. Insira o nome de domínio registrado mais a porta HTTP como http: //www.xxx. dvrdydns. com: 81 na barra de endereço e, em seguida, pressione a tecla Enter para ir para o cliente.

### 11.1.5. Configuração de E-mail

Clique em Start>Settings>Network>E-mail para acessar a interface a seguir. Insira o nome do remetente, endereço de e-mail, servidor SMTP e porta SMTP (você pode clicar em "Default" para redefinir a porta SMTP para o valor padrão) e, em seguida, ativar ou desativar o SSL e anexar a imagem. Selecione o nome de usuário (a lista de nomes de usuário será atualizada automaticamente de acordo com o endereço de e-mail inserido) e insira a senha do remetente e clique em "Apply" para salvar as configurações (você não precisa digitar o nome de usuário e senha se "Anonymous Login" ("Login Anônimo") estiver ativado). Clique em "Test" para abrir uma janela. Introduza o endereço de e-mail do destinatário na janela e clique no botão "OK". O endereço de e-mail do remetente enviará um e-mail ao destinatário. Se o e-mail for enviado com sucesso, isso indica que o endereço de e-mail do remetente está configurado de forma correta.

Sender			
Sender Name	Enter Sender Name		
Email Address	Enter Address		
SMTP Server			
SMTP Port	Enter Port	Default	
SSL	No	~	
Attaching Image	No	~	
Anonymous L	ogin		
Username		~	
Password	Enter Password		
Edit Recipient	Test	Apply	

Clique em "Edit Recipient" ("Editar Destinatário") para acessar a interface seguinte.

		Display Buzzer	Push N	/lessag	je
E	-mail	Notification			
s	ender	abc@gmail.com			Edit Sender
	No.	Recipients	Sched	ule	Delete 🗸
	1	abc@gmail.com	24x7	~ ~	â
	2	xyz@gmail.com	24x5	~	â
				Add	Apply

Clique em "Add", insira o endereço de e-mail do destinatário e selecione a programação (se uma programação for selecionada, o sistema enviará o e-mail de alarme e o destinatário o receberá apenas no horário programado) na janela pop-up. Clique em "Add" na janela para adicionar o destinatário.

Você também pode alterar a programação de recebimento do destinatário clicando ina coluna "Programação". Clique em a para excluir o destinatário da lista. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações. Clique em "Edit Sender" ("Editar Remetente") para acessar a interface de configuração de e-mail do remetente.

# 11.1.6. Configuração UPnP

Pelo UPnP você poderá acessar o DVR através do web client que está na WAN via roteador sem mapeamento de porta.

- 1. Clique em Start>Settings>Network>UPnP para acessar a interface a seguir.
- 2. Verifique se o roteador é compatível com a função UPnP e se o UPnP está habilitado no roteador.
- 3. Defina o endereço IP do DVR, a máscara de sub-rede e o gateway, e etc. , correspondendo ao roteador.
- 4. Marque a opção "Enable" na interface, conforme mostrado abaixo e clique em "Apply".

Clique em "Refresh" ("Atualizar") para atualizar o status UPnP. Se o status UPnP ainda for "Invalid UPnP" ("UPnP inválido") depois de ser atualizado várias vezes, o número da porta estaria errado. Mude o tipo de mapeamento para "Manual" e então clique em modificar a porta até que o status UPnP mude para "Valid UPnP" ("UPnP Válido"). Consulte a imagem a seguir. Você pode visualizar o endereço IP externo do DVR. Insira o endereço IP externo mais a porta na barra de endereços para acessar o DVR, como http: //183. 17. 254. 19: 81.

UPnP					
🗹 Enable					
Мар Туре	Manual				
Port Type	External Port	External IP Address	Port	UPnP Status	Edit
HTTP Port	80	183.17.254.19		Valid UPnP	۵
HTTPS Port	443	183.17.254.19		Valid UPnP	۵
Server Port	6036	183.17.254.19		Valid UPnP	۵
RTSP Port	554	183.17.254.19		Valid UPnP	۵
				Refresh	Apply

# 11.1.7. Configuração NAT

Clique em Start>Settings>Network>NAT para acessar a interface para configuração NAT. Marque a opção "Enable" e selecione o endereço do servidor NAT (nat. autonat. com por padrão). Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

Você pode escanear o código QR através do cliente móvel que está instalado no celular ou no PAD para logar instantaneamente o cliente móvel.

# 11.1.8. Configuração FTP

Alguns modelos podem não ser compatíveis com esta função.

Clique em Start>Settings>Network>FTP para acessar a interface para configuração de FTP. Marque a opção "Enable" e digite o nome do servidor, porta, nome de usuário e senha, tamanho máximo do arquivo e diretório remoto.

### 11.1.9. Acesso da Plataforma

Alguns modelos podem não ser compatíveis com esta função.

Esta função é usada principalmente para conectar o ECMS / NVMS. As etapas de configuração são as seguintes. Clique em Start>Settings>Network>Platform Access para acessar a interface.

Acesso à plataforma

- 1. Defina "Access Type" como "Platform Software" e selecione "Enable" conforme mostrado abaixo.
- 2. Verifique o endereço IP e a porta do servidor de mídia de transferência no ECMS / NVMS. A porta do servidor padrão para o relatório automático é 2009. Se ela for modificada, acesse a interface de mídia de transferência para verificar.
- Ative o relatório automático no ECMS ao adicionar um novo dispositivo. Em seguida, auto-defina o ID do dispositivo e insira as informações restantes do dispositivo no ECMS / NVMS.
- 4. Insira o endereço do servidor, a porta e o ID do relatório mencionados acima na interface do servidor. Em seguida, clique no botão "Apply" para salvar as configurações. Agora o sistema ECMS / NVMS conectará automaticamente este dispositivo.

Platform Access	
Access Type	Platform Software
🗹 Enable	
Server Address	192.168.1.200
Port	2009
Report ID	1
Report Status	
	Apply

### 11.1.10. SNMP

5. Clique em Start>Settings>Network>SNMP para acessar a interface para configuração SNMP.

SNMP	
Enable SNMPv1	
Enable SNMPv2	
SNMP Port	Enter Port
Read Community	
Write Community	
Trap Address	
Trap Port	Enter Port
	Apply

- 2. Marque o SNMPv1 ou o SNMPv2 para ativar esta função.
- 3. Defina a porta do SNMP.
- 4. Defina o endereço da transmissão e a porta de transmissão.
- 5. Clique em "Apply" para salvar as configurações.

Endereço de transmissão: O endereço IP do host SNMP. Porta de transmissão: A porta do host SNMP.

**Dicas**: Antes de configurar o SNMP, baixe o software SNMP e obtenha as informações do dispositivo via porta SNMP. Ao definir o endereço de transmissão, o dispositivo pode enviar o evento de alarme e a mensagem de exceção para o centro de monitoramento.

### 11.1.11. Visualização de Status de Rede

Clique em Start>Settings>Network>Network Status para exibir o status da rede ou clique

em 🛄 na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para visualizar o status da rede de forma conveniente.

### 11.2. Configuração Básica

### 11.2.1. Configuração Comum

Clique em Start>Settings>System>Basic>General Settings para acessar a interface a seguir. Defina o nome do dispositivo, nº do dispositivo, idioma, formato de vídeo e a resolução de saída principal. Habilite ou desabilite o assistente, "Log In Automatically", "Log Out Automatically" (se marcado, você poderá definir o tempo de espera) "App Live Self-Adaption" e "Dwell Automatically" (se marcado, você poderá definir o tempo de espera). Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

General Settin	gs
Device Name	Device Name
Device No.	1
Language	English 🗸
Video Format	PAL 🗸
Main Output	1920×1080 v
🗹 Enable Wiza	ırd
Log In Auto	matically
Log Out Aut	tomatically
Wait Time	
🗹 Spot	
🖌 App Live Sel	lf-Adaption
Dwell Auto	omatically
Wait Time	
	Apply

**Nome do dispositivo**: O Nome do dispositivo. Pode ser exibido no lado do cliente ou no CMS que ajuda o usuário a reconhecer o dispositivo remotamente.

**Formato de vídeo**: Dois modos: PAL e NTSC. Selecione o formato de vídeo de acordo com a câmera. Local: Se o DVR for compatível com saída local, você deverá ativar a saída local. Conecte o dispositivo de saída local ao DVR e, em seguida, defina a saída local (consulte <u>5. 2.</u> <u>4 Visualização Local</u> para obter detalhes).

Habitar Automaticamente: Muda automaticamente. Verifique e defina o "tempo de espera". O sistema alternará as imagens automaticamente se não for operado durante o tempo definido.

# 11.2.2. Configuração de Data e Hora

Clique em Start>Settings>System>Basic>Date para acessar a interface, conforme mostrado abaixo. Defina a hora do sistema, o formato da data, o formato da hora e o fuso horário do DVR. O fuso horário padrão é GMT +08 Pequim, Hong Kong, Shanghai, Taipei. Se o fuso horário selecionado incluir DST, o horário de verão do fuso horário será verificado por padrão. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.

Você poderá definir manualmente a hora do sistema ou sincronizar a hora do sistema com a rede por meio do NTP.

**Manual**: selecione "Manual" na opção "Synchronous" e clique em <sup>10</sup> após a opção "System Time" para definir a hora do sistema.

NTP: selecione "NTP" na opção "Synchronous" e insira o servidor NTP.

Date and Time		
System Time	11/03/2015 17:02:13	0
Date Format	Month/Day/Year	
Time Format	24-Hour	×
Sync Time With	1 Network	
Synchronous	Manual	
NTP Server		
Time Zone / D	ST	
Time Zone	GMT+08 Beijing, Hong Kong,	
DST		
		Apply

# 11.3. Padrão de Fábrica

Clique em Start>Settings>System>Maintenance>Factory Default e, em seguida, clique no botão "Reset to factory default" ("Redefinir para o padrão de fábrica") na interface para redefinir as configurações padrão de fábrica (marque "Reset retain Network Configuration" ("Redefinir a configuração de rede") para manter as configurações de rede).

Observação: Redefinir as configurações padrão de fábrica não mudará o fuso horário.

### 11.4. Atualização do Software dos Dispositivos

#### Atualização Comum

Você pode clicar em Start>Settings>System>Information>Basic para visualizar o MCU, versão do kernel e versão de firmware e etc. Antes da atualização, obtenha o arquivo de atualização do seu revendedor.

As etapas de atualização são as seguintes:

- 1. Copie o software de atualização (.tar) no dispositivo de armazenamento USB.
- 2. Insira o dispositivo de armazenamento USB na interface USB do DVR.
- 3. Clique em Start>Settings>System>Maintenance>Upgrade para acessar a interface de "Upgrade". Selecione o dispositivo USB na opção "Device Name" ("Nome do dispositivo") e acesse o caminho onde existe o software de atualização. Selecione o software de atualização e clique em "Upgrade" ("Atualizar"). O sistema pode reiniciar automaticamente durante a atualização. Aguarde um pouco e não desligue o DVR durante a atualização.

Observação: O sistema de arquivos do dispositivo móvel USB que é usado para atualização, backup e restauração deve ser o formato FAT32.

#### Atualização Flash

As etapas de atualização são as seguintes:

- 1. Copie os arquivos de atualização flash para o dispositivo de armazenamento USB.
- 2. Insira o dispositivo de armazenamento USB na interface USB do DVR.
- 3. Reinicie o DVR. Em seguida, o sistema será atualizado automaticamente.

### Atualização da Nuvem

- 1. Clique em Start>Settings>System>Maintenance>Cloud Upgrade para acessar a interface "Cloud Upgrade".
- 2. Ative a opção "Auto-check for updates" ("Verificação automática de atualizações") para verificar se a versão atual é a mais recente automaticamente. Você também pode clicar em "Verificar atualizações" para verificar a versão sozinho. Se não for a mais recente, obtenha a versão mais recente do servidor de nuvem e clique em "Upgrade" ("Atualizar"). O sistema pode reiniciar automaticamente durante a atualização. Aguarde um pouco e não desligue o dispositivo durante a atualização.

Cloud Upgrade					
Auto-check for	updates				
Current Version	1.3.2.12021B171	211.N0I.U1(32A880	).beta	Release Date	2017.12.11
This is the latest v	ersions.				
Don't power off du	ring the upgrade pr	ocess.			
Chec	k for Updates	Upgrade	Apply		

### 11.5. Backup e Restauração

Você pode fazer o backup do arquivo de configuração do DVR exportando o arquivo para outros dispositivos de armazenamento; você pode recuperar a configuração para outros DVRs que são do mesmo modelo que o DVR, importando o arquivo de configuração para outros DVRs para economizar tempo.

Insira o dispositivo de armazenamento USB na interface USB do DVR e clique em Start>Settings>System>Maintenance>Backup and Restore para acessar a interface.

#### • Backup

Selecione o dispositivo USB na opção "Device Name"; acesse o caminho onde você deseja armazenar o arquivo de backup de configuração e clique no botão "Backup"; finalmente, clique no botão "OK" na janela pop-up.

#### • Recuperar

Selecione o dispositivo USB na opção "Device Name"; encontre o arquivo de backup de configuração e clique no botão "Recover" ("Recuperar"); finalmente, clique no botão "OK" na janela pop-up.

### **11.6.** Reiniciar Automaticamente

Você pode definir a hora de reinicialização automática do DVR para mantê-lo regularmente. Clique em Start>Settings>System>Maintenance>Auto Maintenance para acessar a interface conforme mostrado abaixo. Ative a manutenção automática, defina os dias de intervalo e ponto no tempo e, em seguida, clique em "Apply" para salvar as configurações.

O DVR será reiniciado automaticamente na hora indicada a cada intervalo de dias.

Auto Maintena	ince	
🗹 Enable		
Interval Days	10	Days
Point Of Time	23 : 59	G
	Apply	Ý

### 11.7. Exibir Log

Clique em Start>Settings>System>Maintenance>View Log para acessar a interface de exibição de log. Selecione o tipo principal de log, clique em () para definir o horário de início e término e, em seguida, clique no botão "Search" ("Pesquisar"). Os arquivos de log pesquisados serão exibidos na lista.

Main Type	All Alarm	Operation	Settings	Exception			
Start Time	11/03/2015 15:00	.00 🕒	End Time	11/03/2015 16:00:00	9		
No.	Main Type	Log Ti	me	Content		Details	Play
1	Alarm	11/03/2015	15:58:53	Motion Alarm		D	۲
2	Settings	11/03/2015	15:43:01	Local Basic		È	-
3	Operation	11/03/2015	15:34:53	Local Search/Playback/Backu	p	È	—
4	Alarm	11/03/2015	15:25:43	Motion Alarm		è	۲
5	Settings	11/03/2015	15:25:38	Local Camera Parameters		B	—
6	Operation	11/03/2015	15:20:15	Local Search/Playback/Backup		à	-
7	Settings	11/03/2015	15:05:38	Local Camera Parameters		B	_
8	Settings	11/03/2015	15:05:06	Local Record Parameters		È	-
9	Exception	11/03/2015	15:04:48	IPC Offline		Ð	—
10	Settings	11/03/2015	15:04:46	Local Camera Parameters		È	-
11	Operation	11/03/2015	15:03:49	Local Login / Logout		È	—
12	Operation	11/03/2015	15:03:12	Local Maintenance		È	-
				Current Pag	ge: 1 / 1	All 12 K	

Escolha o arquivo de log na lista e clique no botão "Export" para exportar o arquivo de log. Clique em a barra de título "Content" para abrir uma lista de menus. Verifique o conteúdo na lista do menu e, em seguida, a lista de logs mostrará apenas o conteúdo de gravação verificado. Clique em a para reproduzir o log de vídeo.

### 11.8. Exibir Informações do Sistema

Clique em Start>Settings>System>Information e clique no menu correspondente para visualizar as informações "Básicas", "Status da Câmera", "Status do Alarme", "Status da gravação", "Status da Rede" e "Disco" do sistema.

### 12.1. Vigilância do Cliente Móvel

- 1. Ative o NAT no DVR. Consulte o 11. 1. 7 Configuração NAT para mais informações.
- 2. Baixe e instale o cliente móvel "SuperLive Plus" no dispositivo móvel com o sistema Android ou iOS.
- 3. Execute o cliente móvel, acesse a interface "Add Device" ("Adicionar dispositivo") e clique em para escanear o código QR do DVR (Start>Settings>System>Information>Basic para visualizar o código QR do DVR).
- 4. Depois de verificar o Código QR com êxito, insira a senha de login para efetuar login no cliente móvel.

2	🖋 😰 🧕 95% 11:43	2 🖉	🖋 😰 🧕 9	5% 11:44
<	Add device	<	QR code scanning	Album
0 (4) (4)	My device   Nick name User Password Play			

### 12.2. Acesso Web LAN

- 1. Clique em Start>Settings>Network>TCP/IP para acessar a interface "TCP / IP". Defina o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway, o DNS preferido e o DNS alternativo do DVR.
- Abra um navegador web em seu computador, digite o endereço IP do DVR na barra de endereços e pressione Enter para acessar a interface de login, conforme mostrado abaixo. Você pode alterar o idioma de exibição no canto superior direito da interface de login. Digite o nome de usuário e senha do DVR na interface e clique em "Login" para acessar a interface de visualização ao vivo.

		English	$\sim$
2	Enter Username		
	Enter Password		
	Login		

Observações:

- Certifique-se de que o endereço IP do DVR e o computador estejam no mesmo segmento da rede local. Por exemplo, supondo que o endereço IP do computador é 192. 168. 1. 41, o endereço IP do DVR deve ser configurado para 192. 168. 1. XXX.
- Se a porta HTTP do DVR não for 80, mas outro número, você precisará digitar o endereço IP mais o número da porta na barra de endereço do navegador web ao acessar o DVR pela rede. Por exemplo, a porta HTTP é 81. Você deve digitar http: //192. 168. 1. 42: 81 na barra de endereço do navegador web.

# 12.3. Acesso Web WAN

# > Acesso NAT

- 1. Defina a rede do DVR. Consulte 11. 1. 1 Configuração TCP / IP para mais informações.
- 2. Ative o NAT e defina o endereço do servidor NAT. Consulte 11. 1. 7 Configuração de NAT para mais informações.
- 3. Abra um navegador web no seu computador, insira o endereço do servidor NAT www. autonat. com na barra de endereço e pressione enter para acessar a interface conforme mostrado abaixo (baixe e instale o plug-in relativo de acordo com a dica pop-up se você acessar o DVR através do NAT pela primeira vez).

	Enter device serial number
1	Enter Username
	Enter Password
	Login

Introduza o número de série (clique em 🔄 na barra de ferramentas na parte inferior da interface de visualização ao vivo para visualizar o número de série do DVR), nome de usuário (o nome do usuário do DVR, **admin** por padrão) e senha (a senha do DVR, 123456 por padrão) do DVR, selecione o idioma de exibição no canto superior direito da interface e, em seguida, clique no botão "Login" para acessar a interface do Web client.

### > Acesso PPPoE

- Clique em Start>Settings>Network>PPPoE para acessar a interface "PPPoE". Marque a opção "Enable" (Ativar) em "PPPoE settings" (Configurações de PPPoE) e insira o nome de usuário e a senha que você obtém do seu ISP. Clique em "Apply" ("Aplicar") para salvar as configurações.
- 2. Clique em Start>Settings>Network>Network Status para exibir o endereço IP do DVR.
- 3. Abra um navegador web no seu computador, insira o endereço IP do DVR como http: //210. 21. 229. 138 na barra de endereços e pressione enter para acessar a interface de login. Digite o nome de usuário e senha do DVR na interface e clique em "Login" para acessar a interface de visualização ao vivo.

### > Acesso ao Roteador

- 1. Clique em Start>Settings>Network>TCP/IP para acessar a interface "TCP/IP". Defina o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway, o DNS preferido e o DNS alternativo do DVR.
- 2. Configure a porta HTTP (sugere-se modificar a porta HTTP, pois a porta HTTP padrão 80 pode ser utilizada) e ative a função UPnP no DVR e no roteador. Se a função UPnP não estiver disponível no roteador, você precisará encaminhar o endereço IP da LAN, a porta HTTP e a porta do servidor do DVR para o roteador. As configurações de mapeamento de portas podem ser diferentes em diferentes roteadores, portanto, consulte o manual do usuário para mais informações.
- 3. Pegue o Endereço IP WAN do DVR do roteador. Abra um navegador web no seu computador, insira o WAN Endereço IP mais a porta HTTP como http: //116. 30. 18. 215: 100 na barra de endereços e pressione enter para acessar a interface de login. Digite o nome de usuário e senha do DVR na interface e clique em "Login" para ir para a interface de pré-visualização ao vivo .

Observação: Se o endereço IP da WAN for um endereço IP dinâmico, é necessário que você use o nome do domínio para acessar o DVR. Clique em Start>Settings>Network>DDNS para definir DDNS (veja 11. 1. 4 Configuração do DDNS para mais informações). Usando a função DDNS, você pode usar o nome de domínio mais a porta HTTP como http: //sunshine. dvrdydns. com: 100 para acessar o DVR via internet.

### 12.4. Controle Remoto Web

Os navegadores compatíveis com a vigilância remota são IE 8/9/10/11, Firefox, Opera e Chrome (disponível apenas para versões inferiores a 45) no sistema Windows e Safari no sistema MAC. Quando você acessa o DVR através do IE pela primeira vez, você precisa baixar e instalar os componentes relativos a pré-visualização normal e reprodução. Consulte as dicas nas interfaces remotas para mais informações. Os botões e ícones no canto superior direito da interface remota são apresentados da seguinte forma.
admin: o nome de usuário do login atual.

Logout: clique para sair e retornar à interface de login.

**Modificar senha**: clique para alterar a senha do usuário de login atual. Insira a senha atual e defina uma nova senha na janela pop-up. Clique no botão "OK" para salvar a nova senha. **Configurações locais**: clique para alterar as configurações locais. Defina o número do snap-shot e clique em "Browse" ("Procurar") para definir o caminho do snapshot e o caminho de gravação, conforme mostrado abaixo. Clique no botão "Apply" para salvar as configurações.

Snapshots number	5 🔽	
Save snapshots to	C:\Users\Administrator\Pictures	Browse
Save record files to	C:\Users\Administrator\Videos	Browse
		Apply

## 12.4.1. Pré visualização de Controle Remoto

Clique em "Live Display" na interface remota para acessar a interface de pré-visualização. A interface de pré-visualização consiste nas quatro áreas marcadas na imagem a seguir.



## > Começar Pré-visualização

Selecione uma janela na área de visualização e clique em uma câmera on-line no painel esquerdo para visualizar a câmera na janela. Você pode clicar 🔊 na barra de ferramentas para visualizar todas as câmeras.

#### > Introdução do painel esquerdo

Clique < no painel esquerdo para ocultar o painel e clique > para mostrar o painel. Você poderá visualizar todas as câmeras e grupos adicionados no painel esquerdo. Você poderá ver o número de todas as câmeras adicionadas e as câmeras on-line. Por exemplo, o número 3 Camera (3/4) à esquerda no painel esquerdo representa o número de câmeras on-line; o número 4 à direita representa o número de todas as câmeras adicionadas. Insira o nome da câmera na caixa de pesquisa e clique em 🔍 para procurar na câmera. Clique em 🕑 para atualizar a lista de câmeras.

Botão	Significado
	Botão do modo de tela.
OSD OFF	Clique para desativar o OSD. Clique em 鬬 para ativar o OSD.
	Clique para mostrar em tela cheia. Clique com o botão direito do mouse na tela inteira para sair da tela cheia.
All Main Stream All Sub Stream	Clique em "All Main Stream" ou "All Sub Stream" para definir o fluxo de todas as câmeras.
<u>[4]</u>	Botão de alarme manual. Clique para abrir uma janela e, em seguida, acione e libere o alarme na janela manualmente.
T	Clique para visualizar todas as câmeras.
<u>es</u>	Clique para fechar todas as câmeras de pré-visualização.
O	Clique para iniciar a gravação. Clique em 💽 para parar a gravação.
	Clique para habilitar a conversa com o DVR.

#### > Introdução à barra de ferramentas

#### > Introdução do Painel Direito

Clique em < no painel direito para mostrar o painel e clique em > para ocultar o painel. Clique em PTZ na parte inferior do painel para acessar o painel "PTZ". Clique em PTZ para acessar o painel "Operation".



Clique em uma janela da câmera na área de pré-visualização e, em seguida, clique em Main Stream para definir o fluxo de pré-visualização ao vivo da câmera e gravar o fluxo para o fluxo principal no modo de gravação manual; clique em <u>Sub-stream</u> para definir o fluxo de visualização ao vivo da câmera e gravar o fluxo para o subfluxo. Na aba sub-stream, defina a resolução, FPS e bitrate e clique em "Apply" para salvar as configurações.

#### Introdução ao painel de **operação**:

Botão	Significado
Ō	Clique nele par ao snap.
O	Clique para iniciar a gravação; clique novamente para parar a gravação.
۲	Clique para ampliar a imagem da câmera e arraste o mouse sobre a imagem da câmera para visualizar a área oculta.
Q	Clique para diminuir a imagem da câmera.
۵	O zoom 3D na função é projetado para P.T.Z. Clique no botão e arraste a imagem para ampliar ou reduzi-la; clique na imagem em diferentes áreas para visualizar a imagem da doma omnidire- cionalmente.
©⊗	Clique para fechar a câmera de pré-visualização.
	Clique para ativar o áudio e arraste a barra deslizante para ajustar o volume. Você poderá ouvir o áudio da câmera ativando o áudio.

### Introdução do painel **PTZ**:

Botão	Significado	
	Clique em 🔺 / 💽 / 💽 / 🚺 / 💽 / 💽 / 🚺 / 💽 para girar a doma; cliqu para parar de girar a doma.	
+	Arraste o controle deslizante para ajustar a velocidade de rotação da doma.	
<b>─∕</b> ◀ <b></b> Zoom <b>&gt; †∕</b> ▶	Clique em  / 📶 para ampliar / reduzir a imagem da câmera.	
▲ ←Focus> ▲	Clique em 🔺 / 🔺 para aumentar / diminuir a distância focal.	
Q ← Iris → Q	Clique em 🛛 🖉 / 💿 para aumentar / diminuir a íris da doma.	
►	Clique para visualizar a lista de predefinições e, em seguida, clique no botão na lista para chamar a predefinição.	
۲	Clique para visualizar a lista de cruzeiros e, em seguida, clique nos botões correspondentes na lista para iniciar ou interromper o cruzeiro.	

## 12.4.2 Reprodução Remota

Clique em "Playback" na interface remota para acessar a interface de reprodução.

- 1. Verifique os tipos de eventos de gravação e as câmeras no painel esquerdo. Defina a data de gravação no calendário ao lado da escala de tempo.
- 2. Clique em Q Search para pesquisar os dados da gravação e clique em Dev ou clique diretamente na escala de tempo para reproduzir a gravação.

O funcionamento da escala de tempo de reprodução é semelhante ao da escala de tempo no programa principal do DVR. Consulte <u>8.2 Introdução à Interface de Reprodução</u> para mais detalhes.

## Introdução de botões de controle de reprodução:

Botão	Significado
	Botão Parar.
•	Botão de rebobinamento. Clique nele para reproduzir vídeo para trás.
	Botão reproduzir. Clique para reproduzir o vídeo para frente.
II	Botão de pausa.
•	Botão de desaceleração. Clique para diminuir a velocidade de reprodução.
₩	Botão de aceleração. Clique nele para aumentar a velocidade de reprodução.
	Botão quadro anterior. Funciona somente quando a reprodução para frente é pausada no modo de tela única.
	Botão do próximo quadro. Funciona somente quando a reprodução para frente é pausada no modo de tela única.
(-)====(+)	Clique em \ominus para retroceder 30s e clique em 😑 para avançar 30s.
<b>_</b> >%	Botão de hora de início de backup. Clique na escala de tempo e clique nele para definir o horário de início do backup.

Botão	Significado
≫<_	Botão de hora de término de backup. Clique na escala de tempo e clique nele para definir o horário de término do backup.
	Botão de backup.
<u>.</u>	Botão de tarefas de backup. Clique para visualizar o status do backup.
=	Botão de lista de eventos. Clique para visualizar a gravação de eventos de manual / programação / sensor / movimento.

#### 12.4.3. Backup Remoto

Clique em "Backup" na interface remota para acessar a interface de backup. Você pode fazer o backup de gravação por evento ou por horário.

## > Por Evento

Verifique o tipo de gravação no lado esquerdo da interface e, em seguida, clique em

para definir a hora de início e a hora de término; verifique as câmeras e clique em la no lado direito para pesquisar a gravação (os dados de gravação pesquisados serão exibidos na lista); Verifique os dados da gravação na lista e clique no botão "Backup" para fazer o backup da gravação.

### > Por Tempo

Clique em mara definir a hora de início e a hora de término no lado esquerdo da interface; verifique as câmeras e clique em a no lado direito para fazer o backup da gravação.

**Visualizar o status de backup**: Clique em "Status do Backup" para visualizar o status de backup. Clique em "Pause" para pausar o backup; clique em "Resume" para continuar o backup; clique em "Delete" para excluir a tarefa.

## 12.4.4. Configuração de Controle Remoto

Clique em "Painel de Função" na interface remota e configure a câmera, gravação, alarme, disco, rede, conta e autoridade e sistema do DVR remotamente. Todas essas configurações são semelhantes àquelas do DVR. Veja as configurações do DVR para mais informações.

## Apêndice A FAQ

#### P1. Por que não consigo encontrar o HDD?

a. Verifique os cabos de energia e dados SATA do HDD para se certificar de que eles estão bem conectados.

b. Para alguns DVRs com a caixa 1U ou 1U pequena, a energia do adaptador pode não ser suficiente para operá-lo. Use o adaptador de energia fornecido junto com o DVR.

c. Verifique se os HDDs são compatíveis com o DVR. Consulte <u>Apêndice C - Lista de Disposi-</u> <u>tivos Compatíveis</u> para mais informações.

d. O HDD pode ter sofrido avaria. Trocar por um novo.

#### P2. Por que não há saída de imagens em algumas ou em todas as janelas da câmera?

a. Certifique-se de que as resoluções das câmeras são compatíveis com o DVR.

b. Certifique-se de que os cabos de rede da câmera IP e do DVR estejam conectados corretamente e que os parâmetros da rede estejam configurados de forma correta.

c. Verifique se a câmera analógica está conectada corretamente.

d. Certifique-se de que a rede e o switch funcionam normalmente.

#### P3. A tela não tem saída depois de inicializar o DVR normalmente.

a. Certifique-se de que os cabos de tela, HDMI ou VGA estão bem conectados.

b. Verifique se a tela é compatível com a resolução de 1280 \* 1024, 1920 \* 1080, 2560 \* 1440 ou 3840 \* 2160 (4K \* 2K). O DVR não pode se auto-adaptar à tela cuja resolução é inferior a 1280 \* 1024, e então a tela irá lembrá-lo de que a resolução dela não é compatível com o DVR ou simplesmente não tem tela. Trocar a tela em 1280 \* 1024, 1920 \* 1080, 2560 \* 1440 ou 3840 \* 2160 antes de inicializar o DVR.

#### P4. Esqueceu as senhas?

a. A senha para **admin** pode ser redefinida através da função "Edit Security Question" ("Editar pergunta de segurança").

Clique no botão "Edit Security Question" ("Editar pergunta de segurança") na janela de login e, em seguida, digite a resposta correspondente da pergunta selecionada na janela pop-up, a senha para **admin** será redefinida para **123456** por padrão. Se você esquecer a resposta da pergunta, desta forma será inválida, entre em contato com seu revendedor para obter ajuda. b. As senhas de outros usuários podem ser redefinidas pelo **admin**, consulte <u>10. 1. 2 Editar</u> <u>usuário</u> para mais informações.

#### P5. O DVR não pode adicionar até o número máximo de câmeras IP?

Pegue o DVR de 4 CANAIS como um exemplo. Consulte a figura abaixo. A largura de banda restante deve ser maior que a largura de banda da câmera IP que você deseja adicionar ou se você não conseguir adicionar a câmera IP. Você deve diminuir o bitrate das câmeras adicionadas para liberar a largura de banda. Recomenda-se adicionar câmeras por "Quickly Add" ("Adicionar rapidamente") para adicionar lotes.

	/	Add Camera		×
Quickly Add Add Manually				
🗌 No. 🕇 Address 🗸	Port Edit	t 🗸 Subnet Mask	Protocol Mode	el Version
1 192.168.122.103	80 🆻	255.255.255.0	ONVIF XXX	4.0.0.1 0
2 192.168.226.201	80 🏓	255.255.255.0	ONVIF xxx	4.0.0.1 0
3 192.168.226.201	80 🏓	255.255.255.0	ONVIF XXX	4.0.0.1.beta1 0
				X
Selected: 0 / 3				
Remain Bandwidth: 10 / 10 Mb		Default P	Password Add	Cancel

## P6. O sistema não pode gravar, por quê?

a. Verifique se o HDD foi formatado antes do uso.

b. A programação de gravação não foi definida no modo de gravação manual. Consulte <u>7. 3. 2</u> <u>Configuração da programação de gravação</u> para mais informações.

c. Talvez o HDD esteja cheio e, portanto, o DVR não consiga gravar. Verifique as informações do HDD e, se necessário, ative a função de reciclagem (consulte <u>7. 1. 2 Configuração Avança-da</u> para mais informações).

d. Não há disco, mas câmeras no grupo de discos, portanto, adicione pelo menos um disco ao grupo. Consulte <u>7. 5. 1 Configuração do Modo de Armazenamento</u> para mais informações. e. O HDD pode ter sofrido avaria. Trocar por um outro.

#### P7. Falha ao acessar o DVR remotamente através do IE.

a. Verifique se a versão do IE é IE8 ou acima.

b. Verifique se o PC habilitou o firewall ou instalou o software antivírus. Tente acessar o DVR novamente depois de desativar o firewall e parar o software antivírus.

c. A lista negra e branca pode ter sido definida na configuração Conta e Autoridade. O PC cujo endereço IP está na lista negra ou fora da lista branca não pode acessar o DVR remotamente.

## P8. O ActiveX control não pode ser baixado. Como posso fazer isso?

a. O navegador IE bloqueia o ActiveX control. Faça a configuração de acordo com as etapas mencionadas abaixo.

1. Abra o navegador do IE. Clique em 🛄 Internet Options.



- 2. Selecione Security > Custom Level. Consulte a Fig. 8-1.
- 3. Ative todas as sub-opções em "ActiveX controls and plug-ins" ("Controles e plug-ins do ActiveX"). Consulte a Fig. 8-2.
- 4. Em seguida, clique em OK para concluir a configuração.

b. Outros plug-ins ou antivírus poderão bloquear o ActiveX. Desative ou faça as configurações necessárias.

Internet Options	Security Settings - Internet Zone
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced   Security Privacy Content Trusted sites   Collarity Privacy Content Trusted sites   Security Privacy Content Results   Security Privacy Content Results   Security Privacy Content Results   Security Privacy Content Results   Promotise Isted in trusted and restricted zones.   Promotise For Instructed Results   Promptise Force Controls will not the downloaded   Promptise Force Controls will not be downloaded   Promotise Force Controls will not be downloaded   Promotise Force Restarting Internet Explorer)   Custom level   Default level   Reset al zones to default level	Settings ActiveX controls and plug-ins Allow ActiveX Filtering Brable Allow Scriptets Brable Allow Scriptets Disable Prompt Automatic prompting for ActiveX controls Disable Prompt Automatic prompting for ActiveX controls Disable Bra
	Eig 8-2

#### P9. Como reproduzir o arquivo de backup?

a. Gravação em backup pelo DVR: insira o dispositivo USB no qual os arquivos de backup da gravação são salvos na interface USB do PC e, em seguida, abra o caminho do dispositivo USB. A gravação pode ser feita em formato privado e em formato AVI pelo DVR.

• Se você selecionar o formato privado ao fazer o backup da gravação pelo DVR, será feito um backup automático do pacote de compactação do RPAS no dispositivo USB juntamente com os dados da gravação. Descompacte o "RPAS. zip" e clique em "RPAS. exe" para configurar o RPAS. Após a conclusão da configuração, abra o player RPAS e clique no botão "Open Folder" no meio da interface para selecionar os dados de gravação. Consulte a Fig. 9-1. Selecione a câmera na árvore de recursos no lado esquerdo da interface para reproduzir a

gravação da câmera. Clique em 🎑 na barra de ferramentas sob a imagem da câmera para ativar o áudio. Consulte a Fig. 9-2.

Observação: A gravação não terá saída de áudio se você desativar o áudio ao gravar pelo DVR. Consulte <u>7. 1. 1 Configuração de Modo</u> e <u>7. 2 Configuração de Parâmetros de</u> <u>Codificação</u> para mais informações.

• Se você selecionar o formato AVI ao fazer o backup do DVR, os dados de backup da gravação poderão ser reproduzidos pelo reprodutor de vídeo que é compatível com este formato.

b. Gravação de backup pela web. A gravação só pode ser feita com o formato AVI através da web. A gravação pode ser copiada para o PC e reproduzida pelo player de vídeo que é compatível com este formato.



Fig 9-1



Fig 9-2

#### Apêndice B Calcular a Capacidade de Gravação

A capacidade de gravação é principalmente relacionada a resolução da gravação, fluxo de gravação e bitrate. Os parâmetros de qualidade de imagem diferentes decidem a ocupação de capacidade de disco diferente em tempos iguais. Quanto maior a resolução da gravação, o fluxo de gravação e o bitrate de gravação, maior a capacidade de disco é absorvida em tempos iguais. O formato de cálculo da capacidade de gravação é mostrado abaixo.

# Capacidade de Gravação (MB) = Bitrate (Kbps) ÷ 1024 ÷ 8 × 3600 × Horas de gravação por dia × Dias de Armazenamento de Gravação × Números de canais

3600 significa gravação por uma hora (1 TB = 1024 GB, 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB, 1Byte = 8 bits).

Bitrate de Gravação (Kbps)	Espaço em uso (MB/H)	Espaço em uso (MB/D)
10240	4500	108000
8192	3600	86400
6144	2700	64800
4096	1800	43200
3072	1350	32400
2048	900	21600
1024	450	10800
768	337,5	8100
512	225	5400
384	168,75	4050
256	112,5	2700

A tabela abaixo mostra os requisitos de capacidade de gravação para armazenamento de gravações em 30 dias.

Bitrate de	Capacidade de gravação (TB)					
Gravaçao (Kbps)	1 CANAL	4 CANAIS	8 CANAIS	16 CANAIS	32 CANAIS	64 CANAIS
10240	3,09	12,36	24,72	49,44	98,88	197,76
8192	2,48	9,89	19,78	39,56	79,11	158,21
6144	1,86	7,42	14,84	29,67	59,33	118,66
4096	1,24	4,95	9,89	19,78	39,56	79,11
3072	0,93	3,71	7,42	14,84	29,67	59,33
2048	0,62	2,48	4,95	9,89	19,78	39,56
1024	O,31	1,24	2,48	4,95	9,89	19,78
768	0,24	0,93	1,86	3,71	7,42	14,84
512	O,16	0,62	1,24	2,48	4,95	9,89
384	0,12	0,47	0,93	1,86	3,71	7,42
256	0,08	0,31	0,62	1,24	2,48	4,95



Por exemplo, há uma gravação de 32 CANAIS DVR 24 horas por dia e os armazenamentos de gravação por 30 dias. O DVR adota gravação dual stream. O fluxo principal é de 4096 Kbps e o fluxo secundário é de 1024 Kbps, então a capacidade total de gravação é de 49,45 TB (39,56 TB + 9,89 TB).

Considerando que a perda de formato do disco é de aproximadamente 10%, a capacidade necessária do disco será de 55 TB (49,45 TB ÷ (1-10%)).

#### Apêndice C Lista de Dispositivos Compatíveis

#### Lista de HDDs compatíveis

Ν	Capacidade	
	Série Barracuda	500 GB / 1 TB / 2 TB / 3 TB
Seagate	Série SV35 (recomendado)	1TB / 2TB / 3TB
	Série de vigilância HDD (recomendado)	1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 6TB
	Série azul	500 GB / 1 TB
Western Digital	Série Verde	2 TB / 3 TB / 4 TB
	Série roxa (recomendado)	1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 6TB

#### Dispositivo móvel USB compatível

Marca	Capacidade	
SSK	2 GB	
Netac	4GB	
Kingston	2 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB	
Aigo	2 GB	
Smatter vider	1GB	
SanDisk	4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB	